





WIFI MODULE

for use with:



1. Bezpečnostní pokyny



Před instalací a spuštěním zakoupené jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho dodavatele zařízení. Používáte-li osobní elektronickou lékařskou pomůcku (kardiostimulátor apod.), ověřte si u výrobce její ochranu proti vlivu rádiového vysílání, aby nedošlo k ovlivnění její činnosti. <u>Systém VArio používá</u> rádiovou komunikaci na frekvenci 869,530 MHz s max. výkonem ≤ 20mW.

ZAKAZUJE SE Používat vysílače a radiolokátory NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ! Jednotka by měla být vždy instalována odborným / proškoleným pracovníkem. Vždy odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem, budete-li provádět jakékoli údržbové, servisní práce či připojování dalších externích periférií.

Mist s možným nebezpečím výbuchu.

2. Obecné informace

Zařízení připojitelné do elektrické zásuvky, které umožňuje bezdrátové lokální ovládání pomocí telefonu/tabletu/PC přes webový prohlížeč v režimu WIFI SERVER. V případě režimu WIFI CLIENT (po registraci do domácí wifi sítě s připojením k internetu) umožňuje zařízení vzdálený přístup a ovládání systému VArio přes webovou službu VArio (přes internet).

WIFI modul – funkce

- vzdálené ovládání pomocí web. rozhraní přes vlastní lokální wifi síť VArio
- vzdálené ovládání přes internet pomocí webové služby

3. Technické informace

WIFI modul

Rozměry (Š – V – H) Materiál Třída hořlavosti Napájení / příkon Frekvence / pásmo	50 x 100 x 40 mm ABS nylon 66 UL94V-0 100-250 VAC 50 Hz / max. 3 W 869,530 MHz / P, max. výkon ≤ 20mW	
Podporované prohlížeče	Chrome verze 76.x a vyšší / FireFox verze 68.x a vyšš Opera verze 62.x a vyšší / Microsoft Edge 44.x a vyšš	í



4. Notifikace stavu WIFI modulu

Pomocí 3 LED je WIFI modul schopen notifikovat následující stavy:



5. Instalace a provozní režim

Instalace WIFI modulu (komunikace funguje na 2,4 GHz)

WIFI modul vsuňte do elektrické zásuvky 230 V a vyčkejte na inicializaci zařízení. V továrním nastavení je WIFI modul v režimu *přímého lokálního ovládání přes vlastní wifi síť VArio*. WIFI modul lze také připojit k domácí wifi síti s přístupem na internet, což umožní ovládání systému VArio přes internet (*webová služba VArio*).

WIFI modul po spuštění a inicializaci vytvoří samostatnou lokální wifi síť VArio. Název sítě obsahuje WF + sériové číslo WIFI modulu. Štítek je umístěn na zadní straně WIFI modulu:



Název VArio WIFI sítě (SSID): Defaultní heslo (password): Defaultní adresa web. rozhraní:

WFxxxxxxxxx VarioPool 192.168.4.1

V tomto případě:

WF22VA140600 / VarioPool

---- PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ PŘES VLASTNÍ WIFI SÍŤ VArio (bez internetu) ---

Párování DIN a WIFI modulů

WIFI modul je vhodné doplnit ke všem instalacím DIN modulu – WIFI modul umožňuje dálkové ovládání systému VArio přes telefon/tablet/PC. Nejprve je vždy nutné zaregistrovat sériové číslo DIN modul do WIFI modulu, resp. oba moduly spárovat.

Postup je následující:

- 1. Na vašem mobilním zařízení/notebooku/PC vstupte do menu WIFI;
- 2. Vyberte síť WFxxxxxxxx (v tomto případě WF22VA140600);
- 3. Zadejte heslo VarioPool;
- 4. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu 192.168.4.1;
- 5. Zobrazí se stránka pro párování s DIN modulem. Pokud byl WIFI modul již někdy spárován, zobrazí se jiná stránka pro přístup do párování stiskněte ikonu

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio. Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

 Zadejte sériové číslo DIN modulu ze štítku na boční straně, případně je SN uvedeno na mikroprocesoru pod krycím víčkem. V tomto případě DIN modul DNxxxxxx0600.





3

 $\hat{\mathbf{D}}$ () 192.168.0.90 7. Po úspěšném spárování DIN a WIFI modulu (zadání správného sériového čísla) se zobrazí ovládací CZ 🔹 VANRIO 1.2 stránka s aktuálními stavý výstupů. V případě chybného zadání se jednotka pokusí připojit, nicméně díky tomu, že nemá odezvu od DIN modulu, nabídne opětovné zadání sériového čísla. 8. Nabídku párování lze opět vyvolat stisknutím tlačítka VALIRIO CZ 🔹 seriového čísla DIN

Změna továrního hesla lokální wifi sítě VArio

- 1. Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1 (viz výše)
- 2. Vyberte možnost "Změna hesla lokální VarioWIFI sítě"

Odeslat

3. Zadejte a potvrďte nové heslo



TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

Přejmenování atrakcí nebo připojených zařízení

- 1. Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1
- 2. Vyberte možnost "Přejmenování atrakcí"
- 3. Zadejte a potvrďte nové názvy







Atrakce

4

:

1

۲

ø ÷.

--- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET ---

Připojení WIFI modulu do domácí WIFI sítě

Připojíte-li Váš WIFI modul k domácí wifi síti, můžete ovládat svůj bazén přes webovou službu www.variopools.com (= ovládání přes internet). Postup je níže:

- 1. Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1
- 2. Vyberte možnost "Připojit k domácí WIFI síti"
- **3.** Zadejte název domácí wifi sítě (SSID) + přístupové heslo. tip. (tlačítkem Scan vyberete síť se signálem vyšším než 85 %, tím si ověříte, jestli je vaše síť dostatečně silná)
- **4.** Zobrazí se potvrzení *"Připojeno k síti"* a IP adresa, pod kterou je WIFI modul v domácí wifi síti registrován



- 5. Po úspěšné registraci WIFI modulu do domácí wifi sítě se odpojte od VArio wifi sítě a připojte se k internetu (domácí wifi, mobilní data)
- 6. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu webové služby VArio www.variopools.com. Otevře se stránka, přes kterou můžete dálkově řídit svůj bazén a nastavovat jeho provozní parametry. Do webové služby je vyžadována registrace viz oddíl 7.
- TIP: Potřebujete-li se v budoucnu přímo připojit k WIFI modulu VArio (lokální ovládání), můžete se přihlásit přes IP adresu uvedenou v nastavení – "Připojení k domácí wifi". Tuto adresu zadejte do prohlížeče a zobrazí se lokální ovládání systému VArio.

Připojit k domácí WIFI Připojeno k síti : WF - Vagner Pool IP adresa : 192.168.0.90

POZOR – při změně domácí wifi sítě je nutné odpojit WIFI modul od staré sítě a připojit k nové domácí síti.

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální wifi síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

Odpojení od domácí wifi sítě

- 1. Připojte se k wifi síti VArio, otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 192.168.4.1
- 2. V možnosti "Připojit k domácí WIFI síti" vyberte "Odpojit"
- 3. Zobrazí se potvrzení o odpojení, poté budete vráceni na hlavní ovládací obrazovku



TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

Podporované prohlížeče: Chrome verze 76.x a vyšší, FireFox verze 68.x a vyšší, Opera verze 62.x a vyšší, Microsoft Edge 44.x a vyšší

PŘÍSTUPOVÉ BODY PRO OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI MODUL – SHRNUTÍ

Lokální webové rozhraní zjednodušuje ovládání celého systému. Struktura menu a nastavení je obdobné, jako v případě dálkového ovladače. K ovládání je možné použít prohlížeč internetu v telefonu/tabletu/PC, kam zadáte následující adresy:

o BEZ INTERNETU – lokální ovládání přes WIFI modul

- <u> 192.168</u>
 - **<u>192.168.4.1</u>** tuto adresu zadejte po připojení k wifi síti VArio
 - jedná se o přímé lokální ovládání přes WIFI síť VArio (režim WIFI SERVER, kap. 5)
 - ovládání a nastavování přes lokální vlastní WIFI síť je popsáno v oddíle 6 nebo
 - <u>192.168.0.xx</u> tuto adresu můžete použít po registraci WIFI modulu do domácí wifi sítě. Jsteli přihlášeni k domácí wifi, po zadání této IP adresy do prohlížeče se otevře lokální ovládání VArio. Není nutné se přihlašovat k vlastní VArio wifi síti.

TIP: Nezobrazí-li se stránka 192.168.4.1, zkuste na Vašem zařízení vypnout mobilní data. Při současně zapnutých datech se zařízení snaží připojit přes internet, a ne přes lokální síť VArio.

o PŘES INTERNET – webová služba VArio



- <u>https://www.variopools.com</u> k otevření této stránky je nutné připojení k internetu
- jedná se o dálkové ovládání přes internet (kap. 5)
- aby byl DIN a WIFI modul přístupný z internetu, je nutná jeho registrace (kap. 7)
- ovládání systému VArio přes webovou službu je uvedeno v oddíle 8

6. PŘÍMÉ LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI MODUL – bez modulu DIN LIGHTS

Aktualizace a zobrazení

Webové rozhraní/prohlížeč zobrazuje aktuální stavy DIN modulu s tím, že aktualizace probíhá automaticky každé cca 3 vteřiny (připojení přes vlastní wifi síť VArio), resp. cca 30 vteřin (přístup přes internet). Aktualizace/vyčítání stavů je notifikováno pohybem bílé tečky.



Před každou další změnou je nutné počkat na aktualizaci a potvrzení změny stavu či změny parametru.

Ovládání a změna parametrů

Přes webové rozhraní je stejným způsobem možné upravovat a měnit parametry jako v případě dálkového ovládání.

A. FILTRACE



Filtrace může být provozována v následujících režimech:

AUTO	– podle časovače (až 4 filtrační cykly v rámci 24 hodin)
ZAP(24)	– ruční režim filtrace bez dávkování (např. praní filtru, vysávání bazénu, nucená filtrace, atd.) / zde 24 hodin
VYP	– ručně vypnutá filtrace (např. technická odstávka bazénové technologie)
24+CL	– ruční režim filtrace včetně dávkování na 100% (např. zachlorování bazénu, tzv. "chloršok") / zde 24 hodin

B. DÁVKOVÁNÍ ON/OFF (alternativně ATRAKCE2)



Výstup R2 modulu DIN modul může být v servisním nastavení nakonfigurován na režim "**Dávkování ON/OFF**", kdy je výstup R2 spínán s ohledem na filtrační dobu (z výroby je R2 nastaven na "Atrakce2".)

V režimu "Dávkování ON/OFF" je možné nastavit požadovanou dobu dávkování v rozsahu **25–50–75–100 %** celkového filtračního času.

POZNÁMKA: Je-li R2 nakonfigurován na **Externí řízení** (v DIN: DIP4=ON), bude R2 sepnutý vždy, když běží filtrační čerpadlo (s výjimkou zpoždění ohřevu / proplachu technologie / praní filtru).

Ochrana cely:

Je-li na DIP switchích DIN modulu nakonfigurována stanice VA SALT SMART (viz kap. 9), dojde při teplotě vody **14 °C a nižší** k odstavení dávkování/solničky jak **na výstupu R2** (ON/OFF salinátor), tak **i na MODBUS** (VA SALT SMART), aby nedocházelo k zbytečnému zvýšenému opotřebovávání cely.

V takovém případě je vyhlášen alarm CELL PROTECTION.

C. <u>TEPLOTA</u>



Výstup R4 modulu DIN modul může být nakonfigurován na režim "Ohřev" s ohledem na aktuální teplotu (tento případ) nebo na režim "Chlazení".

Nejprve je třeba nastavit požadovanou teplotu pomocí posuvníku. Dále zvolit režim a finální změny potvrdit tlačítkem "**Odeslat**".

Výstup TEPLOTA má nastavitelné zpoždění spuštění funkce (v tomto případě běží odpočet 2 minut do měření teploty).

Je-li aktivní priority topení (DIP 8 v DIN modulu), automaticky je <u>každou hodinu</u> na 5 minut vynucen chod čerpadla pro zjištění teploty vody.

Je-li teplota **nižší než 4°C**, automaticky je <u>každou půlhodinu</u> vynucen chod čerpadla pro zjištění teploty z důvodu ochrany systému proti zamrznutí.

POZOR: Nedosáhne-li Váš bazén <u>během 48 hodin</u> nastavenou teplotu, systém vyhlásí **TEMP OFA ALARM** (topení zůstává aktivní). Prověřte nastavení teploty a funkčnost topení. Nemáte-li k bazénu připojený ohřev, vždy nastavte posuvník teploty doleva na OFF.



D. <u>SVĚTLA</u> (bez připojeného modulu DIN LIGHTS)

Výstup R3 modulu DIN umožňuje spínat osvětlení bazénu s časovým intervalem (+5 min) v rozsahu 0-240 minut.

V tomto případě jsou světla aktivována na dobu 45 minut s tím, že po odpočtu 45 minut se automaticky vypnou.

POZOR – jakýkoliv VArio výstup nelze ze zákona používat k ovládání zakrytí bazénu – hrozí nebezpečí utonutí pod zakrytím!

E. ATRAKCE / ATRAKCE2 (alt. DÁVKOVÁNÍ ON/OFF)



Výstup R5 modulu DIN umožňuje spínat atrakci s časovým intervalem (+5 min) v rozsahu 0-120 minut (stejným způsobem je možné nastavit výstup R2 v režimu ATRAKCE2).

Po uplynutí času se atrakce automaticky vypne.

Poznámka: Výstup R2 je z výroby nastaven na funkci ATRAKCE 2.

F. <u>DÁVKOVACÍ STANICE</u> (tato funkce je přístupná pouze je-li správně připojena dávkovací stanice)



Zobrazení připojené dávkovací stanice (VA DOS EXACT)

🕾 🖬 🖇 🔺	ⓒ ‡ ኛ 📶 52 % 🛢 16:28
① 192.168.4.1/exact.htm	nl 🛛 🔁 🚦
PH = 7.2	[≤6.8] 🔅
CL = 0.5ppm	[≥0.4] 🏼 🏶
RX = 700mV	750 🌣
Temp. = 25°C	
Načíst ostatní hodnoty: Zvolte parametr	∽
STATUS OK	

Alarmové pásma nastavíte v poli "Načíst ostatní hodnoty:"



Klepnutím na ikonu **ELO** aktivujete řídící rozhraní, kde můžete monitorovat a měnit vybrané parametry jakosti vody (pH/RX/FCL/teplota/průtok – v závislosti na typu připojené stanice), a vidět alarmové stavy dávkovací stanice.

Není možné vzdáleně (přes internet) měnit typ dávkované chemie a deaktivovat alarmové stavy. Změny těchto hodnot a deaktivace alarmů se provádí přímo na samotné dávkovací stanici.



Ikona se zobrazí pouze v případě, je-li dávkovací stanice správně připojena k DIN modulu pomocí propojovacího kabelu, jsou správně nastaveny přepínače DIP v DIN modulu, a stanice je správně nakonfigurována.

	を注意し	ED 9 🗎 16:00
A. A. E. S.	lh ∀ V V A	52 % 🔳 10.29
① 192.168.4.1/exac	t.html	2:
DU = 14.0	[.6.7]	*
PH = 14.0	[≤0.7]	*
Posunem nas	tavte	
	0	
CL = 0.0ppm	[≥1.0]	
RX = 0mV	750	
Temp. = 25°C		
Načíst ostatní hodno	itv:	
Zvolte parametr	~	

Vyberte příslušný parametr z nabídky, který chcete upravit

₹0 % ΩΩ	72 % 📄 16:30
① 192.168.4.1/exact.html	2:
Zvolte parametr	۲
Pásmo alarmu PH	\bigcirc
Pásmo alarmu CL	0
Pásmo alarmu RX	0

Stejným způsobem provedete změny pro parametr Chlor, resp. Redox

🤿 🔹 🖪 💡	¥Ծ≑∜≰ավ 52 Չ	6 🔒 16:30
192.168.4.1/exact	.html	2
PH = 14.0	[≤7.3]	
Posunem nast	avte O	
CL = 0.0ppm	[≥1.0]	٠
Posunem nast	avte]
RX = 0mV	750	٠
Posunem nast	avte	
	•	

Pomocí posuvníku provedete změnu alarmového pásma pH

★ ☆ # 葉 ↓ E2 ¥ ■ 16:23

① 192.168.4.1/exact.htm	nl	2	:
PH = 14.0	[≤7.3]	٠	
CL = 0.0ppm	[≥1.0]	۵	
RX = 0mV	750	\$	
Temp. = 25°C			
Načíst ostatní hodnoty: Pásmo alarmu PH	~	\sim	
Pásmo alarmu Pł	12	*	
•			

Výše uvedené změny a nastavení platí pro parametr pH. Stejným způsobem provedete změnu požadované hodnoty nebo alarmového stavu parametru Chlor (CL), resp. Redox (RX). Defaultní heslo pro změny je "**1234**".

provedete pomocí posuvníku

Změnu požadované hodnoty pH

G. <u>ÚPRAVNA SLANÉ VODY</u> (funkce přístupná pouze v případě, je-li připojena úpravna slané vody)



Zobrazení připojené stanice, volba provozního režimu (VA SALT SMART)



Salinitu a napětí na cele zjistíte v poli "Načíst ostatní hodnoty:"



Klepnutím na ikonu **CLO** aktivujete náhled jak parametrů jakosti vody (pH/RX/FCL/teplota/salinita v závislosti na typu připojené sondy), tak případně i alarmové stavy a provozní parametry úpravny slané vody (tzv. "solničky").

Není možné vzdáleně (přes internet) měnit typ dávkované chemie (pH) a deaktivovat alarmové stavy úpravny slané vody. Změny hodnot a deaktivace alarmů se provádí přímo na úpravně slané vody



Ikona **CLO** se zobrazí pouze v případě, je-li úpravna slané vody správně připojena k DIN modulu pomocí propojovacího kabelu.

Změnu požadované hodnoty pH provedete pomocí posuvníku



Vyberte příslušný parametr z nabídky, který chcete vidět



Stejným způsobem provedete změny pro parametr Redox, resp. výkon



Zobrazení aktuální hodnoty napětí na cele



Výše uvedené změny a nastavení platí pro parametr pH. Stejným způsobem provedete změnu požadované hodnoty nebo alarmového stavu parametru Chlor (CL), resp. Redox (RX). Zobrazení salinity je k dispozici pouze v případě připojeného senzoru salinity k úpravně slané vody. Defaultní heslo pro změny je **"1234**".

7. PŘÍMÉ LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI MODUL – s modulem DIN LIGHTS

Máte-li k hlavnímu modulu připojen přídavný modul DIN LIGHTS, zvýší se počet dostupných atrakcí o 2 a otevře se možnost pokročilého ovládání světel:



Ovládání s připojeným modulem DIN LIGHTS

A. Světla bez komunikace (SeaMaid, RGB Flat)



B. Světla s komunikací přes DMX (WIBRE, Hugo Lahme, Adagio Pro, Fluidra)

Světla 58min O	Tlačítko DMX otevře menu pokročilého ovládání světel s komunikací přes DMX
	Tlačítko > vyšle puls – světla se přepnou na další barvu
Nastavení světel	
Nastavení barvy 🔹	Možnost přímé volby barvy, režimu svícení, jasu apod zvolte
Nastavení barvy 💿	
Jas (30% - 100%)	
Scéna (1 - 17) O	Výběr funkce nastavení – zvolte funkci, poté vyberte požadovanou
Následující scéna O	hodnotu nebo barvu, a následně stiskněte Odeslat
Předchozí scéna O	
Bílá - teplá 🛛	
Bílá O	
Bílá - studená 🔿	
Nastavení barvy 2	Funkce Barva 2 – volba barvy pro druhá světla s komunikací DMX, připojená na Atrakci 4 (viz návod DIN LIGHTS)

C. Programování scén – sekvencí světel a atrakcí



Stisknutím tlačítka "Stopky" se dostanete do menu **programování scén – sekvencí** světel a atrakcí. Je možné naprogramovat běh atrakcí společně se světly, každá atrakce může mít jinou barvu osvětlení

Programování hlavního časového intervalu – během této doby budou sekvence moci běžet.

vyberte, jakou funkci chcete přidat do scén (Světla, Atrakce) pouze u světel – zvolte režim svícení

zvolte interval, během kterého se bude atrakce spouštět a vypínat

tímto tlačítkem přidáte nebo uberete další atrakci nebo světla do sekvence Odešlete vaše nastavení a poté zvolíte tlačítko **aktivovat**

8. PŘÍMÉ LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI MODUL – s modulem DIN PUMPS

Máte-li k hlavnímu modulu připojen přídavný modul DIN PUMPS, zobrazí se v ovládání filtrace ikona motoru a u ovládání atrakce posuvník pro nastavení výkonu čerpadla. Rozkliknutím ikony motoru a/nebo pohybem posuvníku nastavíte otáčky motoru, který je připojen k modulu DIN PUMPS.

Zobrazení podle způsobu řízení frekvenčního měniče (Analog, M-BUS, relé)



U řízení rychlosti filtrace přes digitální (reléové) výstupy modulu DIN PUMPS jsou k dispozici 3 rychlosti čerpadla. Otáčky čerpadla u všech rychlostí se musí nastavit přímo na čerpadle / frekvenčním měniči.

Jednotlivé rychlosti lze v systému VArio přiřadit k různým režimům filtrace:

- AUTO pro každý interval filtrace zvlášť
- RUČNÍ REŽIM (s dávkováním i bez; tato rychlost je použita při běhu filtrace v rámci priority ohřevu)
- **TICHÝ REŽIM** (s možností volby VYP pro tichý režim)

Doporučujeme, aby nejnižší rychlost (rychlost 1 – nastavená na čerpadle) nebyla nastavena níže než na 40 % max. otáček čerpadla. Důkladně si přečtěte v návodu čerpadla, jaká je bezpečná hodnota otáček pro konkrétní čerpadlo. Mohlo by jinak dojít k nedostatečnému chlazení a případnému zničení motoru.

Praní filtru

Pokud je na Pumps modul připojen automatický 6cestný ventil (Omnitronic, AquaStar), je umožněna funkce praní filtru. Praní probíhá vždy na nejvyšší stupeň otáček čerpadla (100 %, rychlost 3).

Proces praní je vždy indikován na ovládací obrazovce v záložce Filtrace.

9. WEBOVÁ SLUŽBA: Registrace uživatele a bazénu pro ovládání přes internet

Aby byl celý systém přístupný přes internet, je nezbytné zadat přihlašovací údaje do domácí WIFI sítě (viz str. 5). Pro úspěšnou registraci do webové služby je dále je nutné znát unikátní registrační kód WIFI modulu (**Web**). Oba zmíněné údaje jsou na zadní straně WIFI modulu.

Založení účtu vlastníka bazénu a registraci nového bazénu naleznete níže:

VÁGNER POOL s.r.o. WIFI Module S/N: WF22VA140600 Web: mYPH-fW01-jgCW 100-250VAC/50-60Hz

 (ϵ)

A. Registrace nového majitele bazénu – uživatele

- 1. Otevřete stránku <u>www.variopools.com</u> a klikněte na "*Registrace nového zákazníka"*
- 2. Vyplňte požadované údaje, zaškrtněte souhlasy s podmínkami a zpracováním údajů a potvrďte
- 3. Bude vám odeslán potvrzovací mail s odkazem, kliknutím na odkaz si nastavte přístupové heslo
- 4. Přihlaste se do svého účtu kliknutím na odkaz "Přihlášení pro registrované"

B. Registrace nové bazénové instalace (nového bazénu) v účtu uživatele

- 1. Otevřete stránku <u>www.variopools.com</u> a přihlaste se
- 2. V sekci Bazény klikněte na odkaz Registrovat nový bazén"
- 3. Vyplňte Web kód z nálepky na zadní straně vašeho WIFI modulu a potvrďte tlačítkem Registrovat
- 4. Vyplňte základní údaje o bazénu (všechna pole) a potvrďte
- 5. Nový bazén se zobrazí ve vašem účtu v sekci Bazény, kde jej můžete ovládat přes internet (viz níže)

10.WEBOVÁ SLUŽBA: Ovládání a provoz systému VArio přes internet

Ovládání přes webovou službu je velmi podobné lokálnímu ovládání (viz kap. 6). Oproti lokální verzi ale nabízí rozšířené možnosti ovládání. Speciální funkce a nastavení jsou níže:



A. <u>NASTAVENÍ BAZÉNU</u>



Servisní podpora – požádejte svého bazénáře o vzdálenou podporu
Změna WIFI modulu – zadejte Web kód nového WIFI modulu
Dashboard – vygenerování odkazu na přehledovou obrazovku
Převod bazénu – předání bazénu jinému registrovanému uživateli

Smazání bazénu – chráněno PIN kódem. POZOR – odstraní veškerou historii z webové služby!

B. OVLÁDÁNÍ FILTRACE



Otáčky čerpadla – Nastavení otáček motoru pro časové intervaly a různé režimy filtrace. Pouze s modulem DIN PUMP. Časovač AUTO režimu filtrace –

nastavení filtračních intervalů

Tichý režim filtrace – Režim tzv. "tichého provozu" *tichý režim nemá vliv na časovač osvětlení nebo atrakcí.*

RUČNÍ režimy filtrace ZAP bez dávkování/ohřevu ZAP s dávkováním/ohřevem VYP – pumpa zůstane vypnutá až do další změny režimu

Nastavení otáček pro jednotlivé režimy
08:00 - 10:00 70 %
11:00 - 14:00 50 %
15:00 - 17:00 90 %
19:00 - 22:00 70 %
Ohřev/Chlazení/Ruční zap.: 80 %
Tichý režim: Off

Tlačítko odeslat – všechny změny je nutné potvrdit tlačítkem odeslat

C. OVLÁDÁNÍ SVĚTEL S DMX KOMUNIKACÍ (dostupné pouze s DIN LIGHTS modulem)



D. OVLÁDÁNÍ SVĚTEL BEZ DMX KOMUNIKACE (dostupné pouze s DIN LIGHTS modulem)



Připojená světla – světlomety bez DMX komunikace (SeaMaid, popř. RGB Flat)

Časovač hlavních světel (OFF-timer-ON)

Puls – odešle impuls k přepnutí světel na další barvu/předvolenou scénu

Barevný mód – možnost zvolit výrobcem daný režim svícení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost VÁGNER POOL s.r.o. tímto prohlašuje, že její výrobky řady VArio splňují veškerá nařízení a normy pro uvedení na trh:

Produktová řada:	VArio – Systém řízení bazénové technologie			
Směrnice:	RED Directive	e č. 2014/53/EU		
Modul:	DIN Modul			
Splňuje normy:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62479: 2010		
		EN 62368-1:2014/A11:2017/AC:2017-03, EN 60730-1: 2016/A1:2019		
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 300 220-2 V3.1.1		
Modul:	WiFi Modul			
Splňuje normy:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008		
		EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03		
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.4		
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2		
Modul:	RC Modul			
Splňuje normy:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03		
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2		
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1		
Modul:	Servis Modul			
Splňuje normy:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03		
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2		
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1		

Posouzení shody bylo provedeno Technickým skúšobným ústavom Piešťany (TSÚ), kterým byly na základě zkušební zprávy č. 230500028/1-4 všem výše uvedeným modulům vydány CE certifikáty o shodě.

Prohlášení vydáno dne: 30. 3. 2023

Razítko a podpis výrobce:



Poznámky:

Pro webovou komunikaci jsou použity knihovny vydané pod licencí GNU Lesser General Public License v2.1, jejíž podmínky plně respektujeme. (<u>https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE</u>)

VÝROBCE: VÁGNER POOL s.r.o. Nad Safinou II 348, 252 50 Vestec, Praha západ Česká republika www.vagnerpool.com, +420 244 913 177



Další informace a podklady ohledně systému VArio najdete na webové adrese www.variopools.com







WIFI MODULE

for use with:



1. Safety instructions



BLASTING

AREA NO RADIO TRANSMITTING

Read this user manual before installation and unit activation. Should you need any explanation or should you have any doubts, do not hesitate to contact Your VArio supplier.

If you use any personal electronic medical device (peacemaker, etc.), please consult the device manufacturer concerning potential radio interference which may affect the medical device. VArio system modules use radio communication on 869,530 MHz with peak output \leq 20mW.

The unit shall be always installed by a trained professional. Always disconnect the main power supply before performing repairs or maintenance, or before connecting additional external devices.

The system uses radio-frequency communication. It is forbidden to use the device near mines / quarries or any places with possible risk of explosion.

2. General information

WIFI Module is a Plug&Play device that enables wireless local control by phone / tablet / PC via web browser (WIFI SERVER mode). In WIFI CLIENT mode (after registering the module to an existing wifi network with Internet connection) the device allows remote access and control of the VArio system over the Internet.

WIFI module functions

- Remote control via VArio own WIFI network (direct WIFI connection)
- Remote control over the internet via the VArio web service

3. Technical information

WIFI module

Dimensions (w – h – d) Material Flammability Class Power supply / consumption Frequency / Band 50 x 100 x 40 mm ABS nylon 66 UL94V-0 230 VAC 50 Hz / max 3 W 869,530 MHz / P, max. output ≤ 20mW



Supported web browsers

Chrome ver.76.x and higher / FireFox ver. 68.x and higher Opera ver. 62.x and higher / Microsoft Edge 44.x and higher

4. WIFI module indications

Using 3 LEDs, the WIFI module is able to indicate the following statuses:



5. Installation and operation

Installation of the WIFI module (communicates over 2,4 GHz)

Insert the WIFI module into a 230V electrical socket and wait for initialization. By default, the WIFI Module is configured as a *direct local access point with own VArio wifi network*. The WIFI module may also be connected to your home wifi network with Internet access, which will enable *VArio system control over the Internet*.

The WIFI module creates an independent local VArio wifi access point. Local VArio wifi network name contains the letters WF + serial number of the WIFI module. The S/N label is on the back side of the module:



VArio own wifi SSID: Default password: Default web address: WFxxxxxxxxx VarioPool 192.168.4.1

In this case the access point = WF22VA140600 / VarioPool

--- DIRECT CONTROL OVER VArio LOCAL WIFI ACCESS POINT (no internet) ---

Pairing the DIN and WIFI modules

WIFI module is crucial for all VArio installations. WIFI module provides own local VArio wifi access point for direct VArio control and also for internet access. The WIFI and DIN modules need to be paired first – follow this procedure:

- 1. Enter the WIFI menu on your device (mobile, laptop, tablet);
- 2. Select the WFxxxxxxxx network (in this case WF22VA140600);
- 3. Enter the default password VarioPool;
- 4. Open a web browser and enter the IP address 192.168.4.1;
- 5. A pairing page with DIN module will open. In case the WIFI module has been paired before, a different page will open to access the pairing screen, click the icon

TIP: Should the 192.168.4.1 page not load, try to disable mobile data on your device. Sometimes, your device may try to access the 192.168.4.1 page over the Internet (using mobile data), which will not work.

Supported browsers: Chrome 76.x up, FireFox 68.x up, Opera 62.x up, Microsoft Edge 44.x up

6. Enter the last 4 digits from your DIN module S/N, which is on a side label or under the front cover on the CPU chip (see below). With DIN in a complete breaker box, the S/N label is under the front transparent cover.



- 7. After successful DIN module registration (pairing) a page with actual pool technology statuses appears. In case an invalid S/N is entered the unit will attempt to connect, will fail and will ask for a new S/N to be entered.
- The pairing page can also be accessed by pressing the icon





Changing the default password of the local VArio wifi network

- 1. After connecting to the local VArio wifi network, open your web browser and enter the **192.168.4.1.** address (same as above)
- 2. Select the Change local VArio wifi password" option
- **3.** Enter end confirm the new password.

Filtration AUTO	Actual 14:37 hh:mm	Ac
(Dosing)	Datum 16.08.2019 Synchroniz	20 Dat
Temperature	Change local Vario WIF password	T Chan pass
	Connect to home WIFI	min 8
Lights 0min	Rename attractions	New passwor Repeat
Attraction 0min		passivoru

TIP: If the 192.168.4.1 page doesn't open, disable mobile data on your device. With concurrently enabled mobile data your device tries to connect over the Internet, not over local VArio wifi network.

Supported web browsers: Chrome ver.76.x and higher / FireFox ver. 68.x and higher, Opera ver. 62.x and higher / Microsoft Edge 44.x and higher

Renaming the attractions or connected devices

- 1. After connecting to the local VArio wifi network, open your web browser and enter the **192.168.4.1.** address (same as above)
- 2. Select the Change local VArio wifi password" option
- **3.** Enter end confirm the new password.







4

--- REMOTE CONTROL OVER THE INTERNET ---

Connecting the WIFI module to your home wifi network

When you register the VArio WIFI module to your home wifi network, you can control your pool **over the Internet** – using our <u>www.variopools.com</u> web service. Follow this procedure:

- 1. Connect to the local VArio wifi network and open the 192.168.4.1 page
- 2. Enter the settings menu and select the "Connect to home WIFI" option
- 3. Enter your home wifi SSID + access password and press Save
- **4.** A confirmation screen will be displayed with the IP address under which the WIFI module is registered in your home wifi network. Should the confirmation page not appear, refresh the page.



- 5. After connecting the WIFI module to your home wifi network, disconnect from the local VArio wifi network (WFxxxx) and reconnect to the internet via home wifi or mobile data.
- Open a web browser and enter the VArio web service address: <u>www.variopools.com</u>. From the web service you can remotely monitor and control your pool, including its operating parameters. A registration is required for use of the webservice (see chapter 7).
- **TIP:** Should you ever need to access the VArio local control point (WIFI module), you can log in while connected to your home wifi, using the IP Address shown in the settings menu (see picture). Simply enter this IP Address into your web browser and the VArio local control screen will be displayed.

Connect to home WIFI Connect to : WF - Vagner Pool IP address : 192.168.0.83

ATTENTION: when changing your home wifi, disconnect from the old wifi and connect to your new wifi (next chapter).

TIP: If the 192.168.4.1 page doesn't open, disable mobile data on your device. With concurrently enabled mobile data your device tries to connect over the Internet, not over local VArio wifi network.

Supported web browsers: Chrome ver.76.x and higher / FireFox ver. 68.x and higher, Opera ver. 62.x and higher / Microsoft Edge 44.x and higher

Disconnecting from your home wifi network

- 1. Connect to the local VArio wifi network and enter the **192.168.4.1** address into your browser
- 2. Press "Disconnect" in the home wifi section
- 3. A confirmation will appear and you will be returned to the main control screen



TIP: If the 192.168.4.1 page doesn't open, disable mobile data on your device. With concurrently enabled mobile data your device tries to connect over the Internet, not over local VArio WIFI network.

Supported web browsers: Chrome ver.76.x and higher / FireFox ver. 68.x and higher, Opera ver. 62.x and higher / Microsoft Edge 44.x and higher

SUMMARY - REMOTE ACCESS POINTS FOR VArio POOL CONTROL

The local web interface makes the system control much easier. The menu structure and controls are very similar to the those of the RC Module. Simply use any supported web browser on your phone/PC/tablet to access you pool through the following addresses:

o LOCAL WIFI ACCESS POINT – local control over the WIFI module



<u>192.168.4.1</u> – enter this address after connecting to the VArio own wifi network direct access via VArio wifi network (*chapter 5*)

- controls and settings using the local VArio wifi network are described in *chapter 6*
- or
 - r <u>192.168.0.xx</u> – you can use the IP address given by your home wifi router to access the local control page while staying connected to your home wifi. There is no need to log into the VArio

own wifi. **TIP:** If the 192.168.4.1 page doesn't open, disable mobile data on your device. With concurrently enabled mobile data

your device tries to connect over the Internet, not over local VArio WIFI network.

o INTERNET ACCESS POINT – over the VArio Web Service



- <u>https://www.variopools.com</u> access to the Internet is required
- remote control over the Internet (*chapter 5*)
- you need to register in order to access the web service (*chapter 7*)
- VArio system control over the web service is described in *chapter 8.*

6. DIRECT LOCAL CONTROL OVER VARIO WIFI MODULE - without DIN LIGHTS module

Status update and notification

The control page displays parameters / statuses of the DIN module and refreshes the page automatically every 3 seconds (VArio own wifi network) or every 30 seconds (Internet). Updating in progress / reading statuses are notified by a moving white dot.



Before any parameter change, it is necessary to wait for the updating / status change confirmation.

System operation and parameter control

Using the web interface, you can modify and change the parameters similarly to the remote-control module (RC). The following screenshots will guide you through the operation control options:

A. FILTRATION

15:	33 ()	©alal 49%∎	15:34 역	⇔alat 49% ≜	15.35 역	জনান 49% ∎	15:35 雪	≪all al 49% 🛔
û	③ 192.168.4.1		192.168.4.1/casy.html	1 :	192.168.4.1/casy.html	•	192.168.4.1/casy.html	1
		EN V	Filtration interva	VA\\\RIO al	+ V Filtration interval	ANI RIO	÷	VANIRIO
	Filtration AUTO C AUTO ON(24) OFF 24+CL Ouiet mode	• *	settings	÷ • • Send	15:00		Sectings 1200 PM 3:00 PM 9:00 PM 12:00 AM 12:00 AM	
	14:00 19:00 Dosing (ON/OFF) Temperature 24°C	•			10 22 9 7 9 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a set		Send.

There are 4 modes of filtration control:

AUTO – ON timer with up to 4 programmable cycles

ON(XX) – manual ON with pre-set duration (XX hours) without chemical dosing (e.g. filter backwash, pool cleaning, etc.)

OFF – manual OFF (e.g. some technical issue, pump pre-filter cleaning, etc.)

(XX)+CL - manual ON with pre-set duration (XX hours) for intensive chemical dosing (e.g. shock chlorination)

B. DOSING ON/OFF (alt. ATTRACTION 2)



The relay output R2 of the DIN module could be configured to "**Dosing ON/OFF**". IN this mode, the R2 is activated with regard to filtration time. (Factory setting = Atraction2.)

In the "Dosing" mode you are able to adjust the dosing intensity by setting the total dosing operation time – the unit can operate from **25** % up to **100** % of total filtration time.

NOTE: When the R2 **External control** mode is activated (DIN: DIP4=ON), the R2-output will always be activated when the filtration pump is running (exception: heating delay / technology flush / filter backwash).

Cell protection

When the DIP switches in the DIN module are configured to VA SALT SMART and the water temperature is 14°C or lower, the system will automatically **deactivate dosing** on both **R2 relay** (ON/OFF chlorinator) **and MODBUS** (VA SALT SMART) to protect the SW chlorinator cell from excessive wear.

A CELL PROTECTION alarm will be activated.

C. **TEMPERATURE**

15:58 🕾 🕒	©alal 47% 🛔	16:00 ත ල	জি.না.না 479
192.168.4.1/Applikace.html	1	192.168.4.1	1
VANIRIO 🖗 🕈	EN •		🔶 EN 🔻
Filtration AUTO	•	Filtration AUTO	•
Dosing	•	Dosing	•
	•	Temperature 27°C	
Slide to adjust temperature: 29°C	*	Lights Omin	
	Send	Attraction Omin	
Lights Omin	•		*
	*		

Relay output R4 of the DIN module could be configured for "Heating" (this case) or "Cooling".

Set the water temperature with the slider, select the heating or cooling mode and confirm the changes with the "**Send**" button.

There is a default delay for the heating activation (this case = 2 minutes to final temperature reading and heating ON/OFF).

With heating priority active (DIP 8 inside DIN module), the system will automatically run the filter pump for **5 min each hour** to get a temperature reading.

With water temperature **below** 4°C the *automatic anti-freeze protection function* will be activated and every ½ hour the filtration pump will run for a short time to prevent freezing.

ATTENTION: If your pool doesn't reach the preset temp within 48 hours, VArio will give a **TEMP OFA ALARM**. Check the temp setting and heating functionality. If you have no heating, always set the temperature slider to OFF.

D. <u>LIGHTS</u> – without DIN LIGHTS module



Relay output R3 of the DIN module is used for pool lights with timer (+5 min. step). Operation timer can be set within the 0-120 minutes range.

In this case the lights will be turned off automatically after 45 minutes of operation.

BEWARE – using any VArio output as remote control for pool cover is illegal – danger of drowning under the closed cover!

E. ATTRACTION / ATTRACTION2 (alt. DOSING ON/OFF)



Relay output R5 of the DIN module is used for pool attraction with timer (+5 min. step). Operation timer can be set within the 0-120 minutes range. The same settings could be applied also for the R2 relay in Attraction2 mode.

The attraction will be powered off automatically after the time elapses.

Note: The factory setting of R2-output is ATTRACTION 2.

F. DOSING UNIT (function available only when a dosing unit is correctly connected to DIN module)



Click the icon to activate the control interface for the dosing station, where you can monitor and adjust selected water parameters (pH/RX/FCL/temperature/flow rate, depending on type of the dosing unit). You can also see any alarms the station may give.

You cannot remotely change such parameters as type of dosed chemicals and deactivate the alarms. Such adjustments are possible only directly on the dosing unit control name.

Note: The icon will only be displayed when a dosing station is attached with a communication cable, DIP switches inside the DIN module are in the right positions and the dosing unit is correctly configured.

Displaying connected VA DOS EXACT dosing unit



Click "Load other paramaters" to set the alarm bands



desired pH level and confirm with Send

Move the slider to set the

① 192.1	68.4.1/exad	et.html	2	:
🔶 V/		P 🤶		
PH = 6.	9	[≤7.2]	•	
Slide to adjust 7.4	, 	ا 	Send	
CL = 1.3 Slide to adjust 2.3	3ppm)	[≥1.2]	Send	
RX = 72 Slide to adjust 650	20mV)	760	Send	
	values: S	elect param	eter •	

Select the paramater from the menu and click Settings

10:55 জ	ியிய 42% 🛔
192.168.4.1/exact.html	2:
← VA\\\RIO @ @	
PH = 6.9 [≤7.2	
CL = 1.3ppm [≥1.2	
RX = 720mV 760	¢.
Select parameter	۲
Alarm band pH	\odot
Alarm band CL	0
Alarm band RX	0

Adjust the Chlorine or Redox values the same way and confirm with Send

11:12 🖘	ி.சு.சி.சி 40% 🛔
192.168.4.1/exact.html	2:
PH = 6.9 [≤7.2] Slide to adjust 7.4	Send
CL = 1.3ppm [≥1.2] Slide to adjust 2.3	Send
RX = 720mV 760 Slide to adjust 650	Send
Temp. = 25°C	
Load other values: Select param	neter •

Move the slider to adjust the alarm band and confirm with Send



The alarm band settings shown above are for the pH. You can set the alarm bands also for the Redox (RX) and Chlorine (CL) parameters the same way. The default password for dosing adjustments is **"1234"**.

G. <u>SW CHLORINATOR</u> (function available only when a saltwater chlorinator is connected)



VA SALT SMART controls



Click "Load other paramaters" to view the cell potential and salinity



Click the icon to activate the control interface for VA SALT SMART saltwater chlorinator, where you can monitor and adjust selected water parameters (pH/RX/FCL/temperature/salinity, depending on type of the sensor attached). You can also see any alarms the SW salinator may give.

You cannot remotely change such parameters as type of dosed chemicals (pH) and deactivate the alarms. Such adjustments are possible only directly on the chlorinator control panel.

Note: The

n will only be displayed when a SW chlorinator is correctly attached with a communication cable.

Move the slider to set the desired pH level and confirm with Send 12:23 🗐 🖸 Rulul 34% 🗎



Select the paramater from the

menu

192.168.4.1/BSV.html

Select parameter

Salt concentration

Cell voltage

Adjust the cell output or Redox values the same way



Actual cell potential displayed



Thje adjustments and settings above are available for the pH parameter. Adjust the CL, RX values or alarm bands the same way. The salinity value can be diplayed only if a salinity sensor is attached. Default password for all settings is "1234".

0

7. DIRECT LOCAL CONTROL OVER THE VArio WIFI MODULE - with DIN LIGHTS module

When a DIN LIGHTS module is attached to the main DIN module, the number of attractions will increase by 2 and the advanced lights control function will be enabled:



Local control with DIN LIGHTS module installed

The Lights control panel allow she user to control either lights without DMX communication (SeaMaid, RGB Flat) or lights with DMX communication (Adagio Pro, Hugo Lahme, Wibre, Fluidra). Enter the control menu by pressing the DMX (SeaMaid/RGB Flat button). Control functions are below.

When the R2 outut is configured to DOSING ON/OFF, Attraction 2 controls will not be displayed.

Attraction 3 output is on the main DIN module – R3 (replacing the original Lights). Its function is indicated by the Lights LED diode.

Attraction 4 output is on the add-on DIN LIGHTS module. It is the only output without a LED indicator. When a second set of DMX-controlled lights is sttached, Attraction 4 serves as a control panel for the second set of DMX lights (Timer, OFF).

A. Lights without communication (SeaMaid, RGB Flat)



B. Lights with DMX communication (WIBRE, Hugo Lahme, Adagio Pro, Fluidra)



C. Scene Programming – sequences of lights and attractions

Atrakce Omin	Press the "Stopwatch" to enter the <i>sequence programming menu</i> . Here you can program sequences of various attractions combined with lights – even with lights of different colors.
Scene programming	Master scene time-frame – the sequences may run only during this interval. Press <i>Activate</i> to initiate.
ATTRACTION START time STOP time 1 Lights • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<i>Up</i> – select the function you wish to add to sequence (Lights/Attractions) <i>Below</i> (only with Lights) – select the lights pre-programmed scenario
2 Lights • 0 0n 0 Off	<i>Up</i> – Select the time interval, during which this function shall operate <i>Below</i> – ON = time for function to run, OFF = time for function to be off
Add Save	Add – add another function to sequence12Save – save programmed sequence

8. DIRECT LOCAL CONTROL OVER THE WIFI MODULE - with DIN PUMPS MODULE

When a DIN PUMPS module is attached and active, an RPM-control icon appears at the filtration controls and a RPM-setting slider at the Attraction controls. Click on the icon and/or slide the slider to set the RPM of the pump connected to controlled by the DIN PUMPS module.

Speed control based on pump/frequency inverter control type (Analog+M-BUS / relay)

Filtration speed control (Analog / M-BUS) Attraction speed control (Analog / M-BUS) EN ~ AIRIO VALIRIO Counterswim 50% 20min **Filtration** AUTO **Filter speed setting** Slide to adjust time 0 **AUTO** C 50% 0 ON(24) Slide to adjust % RPM OFF 90% 50% 24+CL \approx Vyp Silent mode Silent mode Send 22:00 8:00 \sim

Filtration speed control (relay)

Attraction speed control (relay)



When controlling the pump speed over digital input (relays), 3 pump speed levels are available. The RPM level for each speed must be set directly on the pump / external frequency inverter.

The individual speeds can be assigned to different filtration modes as follows:

- AUTO for each time interval separately
- **MANUAL** (with or without dosing/heating, this speed is used when the pump is operating under heating priority)
- QUIET MODE (with the option to select OFF for Quiet mode)

We recommend not to set the lowest pump speed below 40%. Please refer to the pump manual for the lowest allowed safe pump RPM. With pump RPM too low, the pump may overheat and substantial damage may occur.

FILTER BACKWASH

When an automatic 6-way valve is connected to the DIN PUMPS module, the system will automatically recognize filter backwash and will adjust the pump operation accordingly. The highest possible pump speed is always selected for filter backwash.

Ċ.

9. WEB SERVICE: Pool and owner registration for Internet Control

In order to access the VArio system controls over the Internet, the SSID and password to your home wifi network must be entered (see chapter 5). For successful registration to the VArio web service the unique WIFI Module registration code (Web) is required. Web code is on the backside label.

Follow the steps below to create an account and register a new pool:

A. New pool owner (user) account

- 1. Open the <u>www.variopools.com</u> webpage and click on "New user registration"
- 2. Enter your details, accept the service conditions + GDPR and confirm with Register
- 3. A confirmation e-mail will be sent automatically, with a link to set your password
- 4. Click on "Registered user login" to access your account

B. New pool installation (new pool) registration

- 1. Open the <u>www.variopools.com</u> page and log into your user account
- 2. In the *Pools* section, click on "*Register a new pool"*
- 3. Enter the Web code from the WIFI module label and confirm with "Register"
- 4. Enter the pool details (all fields) and confirm
- 5. The pool *internet controls* can be found in the *Pools* section of your user account (see below)

10.WEB SERVICE: Controlling the VArio system over the Internet

Remote control over the VArio Web Service is very similar to the local wifi access point (chapter 6). Web service offers some additional features, which are shown below:



VÁGNER POOL s.r.o. WIFI Module S/N: WF22VA140600 Web: mYPH-fW01-jgCW 100-250VAC/50-60Hz



Service Support – ask your pool professional for remote support Change your WIFI module – enter a new WIFI-Module Web code Dashboard – generates a link to an overview screen Pool Transfer – transfer the pool to another registered user

Pool Delete – PIN-protected. BEWARE – by deleting your pool registration you will delete the pool history data on the web!

Pump mode RPM settings Pump RPM setting for time intervals Auto and different operation modes. 08:00 - 10:00 70 Preset RPM: 90% Available only with DIN PUMP module. AUTO MODE TIMER - set filtration 11:00 - 14:00 50 intervals QUIET MODE 15:00 - 17:00 90 Silent operation mode – the filtration pump will operate with low speed or be turned off 19:00 - 22:00 70 within the preset time interval. The start must be within 20:30 - 23:59, finish between 00:00-10:00. The night mode does Heting/Cooling/Manual ON: 80 % not affect lights or attraction timers. MANUAL FILTRATION MODES Manual **ON without** dosing/heating Quiet mode: Off Manual **ON with** dosing/heating Manuel OFF = pump remains off until changed SEND button – all changes must be saved Send Close

C. LIGHTS WITH DMX COMMUNICATION (available only with DIN LIGHTS module)





D. <u>LIGHTS WITHOUT DMX COMMUNICATION</u> (available only with DIN LIGHTS module)

 Image: Connected lights
 - lights without DMX communication (SeaMaid or RGB Flat)

Main lights timer (OFF-timer-ON)

Pulse - sends a pulse to switch to the next preset color / mode

1 ⊑

Color mode – choose a mode preprogrammed by the manufacturer





DECLARATION OF CONFORMITY

The company VÁGNER POOL s.r.o. hereby declares, that all below-listed products meet the necessary requirements for placing the product on the market:

Product line:	VArio – Pool Technology Remote Control System		
Directive:	RED Directive	e č. 2014/53/EU	
Module:	DIN Module		
Applicable norms:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62479:2010	
		EN 62368-1:2014/A11:2017/AC:2017-03, EN 60730-1: 2016/A1:2019	
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 300 220-2 V3.1.1	
Module:	WiFi Module		
Applicable norms:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008	
		EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03	
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.4	
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2	
Module:	RC Module		
Applicable norms:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03	
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2	
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1	
Module:	Service Modu	le	
Applicable norms:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03	
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2	
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1	

Conformity was checked by Technický skúšobný ústav Piešťany (TSÚ), which – based on test report No. 230500028/1-4 – issued Conformity Certificates to all of the above-listed modules.



Declaration Issue Date: 30. 3. 2023

Producer Stamp and Signature:

Note:

For web communication, the libraries are used under the GNU Lesser General Public License v2.1 while its conditions are fully respected. (<u>https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE</u>)

PRODUCER: VÁGNER POOL s.r.o.

Nad Safinou II 348, 252 50 Vestec, Czech Republic www.vagnerpool.com info@vagnerpool.com +420 244 913 177



More information about VArio system on our web site <u>www.variopools.com</u>.



23-03_ver.1.4.2_VA



Intelligente Poolsteuerung



WIFI-Modul

zur Verwendung mit:



1. Sicherheitsanweisungen



Lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Aktivierung des Geräts. Wenn Sie eine Erklärung benötigen oder Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Falls Sie ein persönliches elektronisches Medizinprodukt (Herzschrittmacher usw.) verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geräts, um Informationen zu möglichen Funkstörungen zu erhalten, die das Medizinprodukt beeinträchtigen können. <u>VArio-Systemmodule nutzen die Funkkommunikation auf 869.530 MHz mit einer Spitzenleistung von ≤ 20 mW.</u>

ES BESTEHT EIN SENDER- UND RADARVERBOT EXPLOSIONSGEFAHR Das Gerät muss immer von einem kompetenten Fachmann installiert werden. Schalten Sie immer die Hauptstromversorgung aus, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen oder zusätzliche externe Geräte anschließen.

Da das System Hochfrequenzkommunikation verwendet, darf das Gerät nicht in der Nähe von Minen und Steinbrüchen oder an Orten mit möglicher Explosionsgefahr verwendet werden.

2. Allgemeine Informationen

Das Gerät in eine Steckdose stecken. Das Gerät ermöglicht die drahtlose lokale Steuerung mithilfe eines Telefons/Tablets/PCs über den Netzwerkbrowser in WIFI SERVER. Im Falle des Regimes WIFI CLIENT (nach Registrierung in einem lokalen WIFI-Netzwerk für die Internetverbindung) ermöglicht das Gerät den Fernzugriff und die Steuerung des VA RIO Systems über das Internet.

Funktionen des WIFI Moduls

- Fernbedienung über lokalen WLAN-Zugangspunkt (VArio-eigenes WIFI Netzwerk)
- Fernbedienung über das Internet (VArio Web-Service)

3. Technische Informationen

WIFI Modul

Abmessungen (B – H – T) Material Entzündbarkeitsklasse Stromversorgung / Verbrauch	50 x 100 x 40 mm ABS Nylon 66 UL94V-0 100-250 VAC 50 Hz / max. 3W	Wifi Mark
Frequenz/Band	869,530 MHz / P, max. Leistung ≤ 20mW	
Unterstützte Webbrowser	Chrome Ver. 76.x und höher / Firefox Ver. 68.x Opera Ver. 62.x und höher / Microsoft Edge Ve	a und höher er. 44.x und höher

4. Statusmeldungen über WIFI Modul

Mithilfe von 3 LED-Lampen kann Modul WIFI folgende Status zeigen:



VA\\IRK P

5. Installation und Betriebsregime

Installation von WIFI Modul (kommuniziert über 2,4 GHz)

Stecken Sie das WIFI-Modul in eine 230-V-Steckdose und warten Sie auf die Initialisierung. Standardmäßig ist das WIFI-Modul als **direkter lokaler Zugangspunkt mit eigenem VArio-WLAN-Netzwerk** konfiguriert. Das WIFI-Modul kann auch mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk mit Internetzugang verbunden werden, wodurch die **VArio-Systemsteuerung über das Internet** ermöglicht wird.

Das WIFI-Modul schafft einen unabhängigen lokalen VArio-WLAN-Zugangspunkt. Der Name des lokalen VArio-WLAN-Netzwerks enthält die Buchstaben WF + Seriennummer des WIFI-Moduls. Das S/N-Etikett befindet sich auf der Rückseite des Moduls:



Name des Vario WIFI-Netzwerks (SSID):WFxxxxxxxxVoreingestelltes Passwort:VarioPoolVoreingestellte Netzwerkschnittstelle:192.168.4.1

In diesem Fall: WF22VA140600 / VarioPool

--- DIREKTE STEUERUNG ÜBER VArio LOKALER WIFI-ZUGANGSPUNKT (ohne Internet) ---

Paarung von DIN und WIFI Modulen

Das WIFI-Modul ist für alle VArio-Installationen von entscheidender Bedeutung. Das WIFI-Modul bietet einen eigenen lokalen VArio-WLAN-Zugangspunkt für die direkte VArio-Steuerung und auch für den Internetzugang. Die WIFI- und DIN-Module müssen zuerst gekoppelt werden - gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie das WIFI-Menü auf Ihrem Gerät auf (Handy, Laptop, Tablet).
- 2. Wählen Sie das WFxxxxxxxx-Netzwerk aus (in diesem Fall WF22VA140600).
- 3. Geben Sie das Standardkennwort VarioPool ein.
- 4. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse 192.168.4.1 ein.
- 5. Eine Pairing-Seite mit DIN-Modul wird geöffnet. Falls das WIFI-Modul zuvor gekoppelt wurde, wird eine andere Seite geöffnet. Um auf die Pairing-Seite zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol

TIPP: Wenn die Seite 192.168.4.1 nicht geöffnet wird, deaktivieren Sie die mobilen Daten auf Ihrem Gerät. Bei gleichzeitig aktivierten mobilen Daten versucht Ihr Gerät, eine Verbindung über das Internet und nicht über das lokale VArio WIFI-Netzwerk herzustellen.

Unterstützte Webbrowser: Chrome Ver. 76.x und höher / FireFox Ver. 68.x und höher, Opera Ver. 62.x und höher / Microsoft Edge Ver. 44.x und höher

6. Geben Sie die letzten 4 Ziffern der Seriennummer Ihres DIN-Moduls, das sich auf einem Seiten-etikett oder unter der Frontabdeckung des CPU-Chips befindet (siehe unten). Mit DIN in einer kompletten Sicherungsschalter-Box befindet sich das S/N-Etikett unter der vorderen transparenten Abdeckung.



: DN18M01

- 7. Nach erfolgreicher Registrierung des DIN-Moduls (d.h. Eingabe der korrekten Seriennummer) zeigt das WIFI-Modul die Seite mit dem aktuellen Status des Ausgangs an. Wenn versucht wird, die falsche Seriennummer des Geräts zusammenzuführen, und da keine Antwort erfolgt, bietet es die Möglichkeit, die Seriennummer erneut einzugeben.
- 8. Auf die Pairing-Seite kann auch durch Drücken des Symbols zugegriffen werden





Änderung des voreingestellten Passworts eigenes Vario WIFI-Netzwerks

- 1. Nach Verbindung mit dem lokalen WIFI-Netzwerk den Netzwerkbrowser öffnen und die Adresse **192.168.4.**1 eingeben.
- 2. "Passwortsänderung des lokalen VarioWIFI-Netzwerks" wählen
- 3. Neues Passwort eingeben und bestätigen.

RIO 🖗 😤 🕅 🔻	$\left(\leftarrow \right)$		(VAW
Filtration AUTO	Actual Time	hh:mm dd.mm.yyyy	Actual Time 14:37	hh:mm dd.mm.y
Dosing	Datum 16.08.2019	9 Synchronize	Datum 16.08 2019	Synchroni
Temperature	password		password	
Lights 0min	Connect to I	home WIFI	New	
Attraction Omin	Rename att	ractions	Repeat password :	
				ŝ

TIPP: Wenn die Seite 192.168.4.1 nicht geöffnet wird, deaktivieren Sie die mobilen Daten auf Ihrem Gerät. Bei gleichzeitig aktivierten mobilen Daten versucht Ihr Gerät, eine Verbindung über das Internet herzustellen.

Unterstützte Webbrowser: Chrome Ver. 76.x und höher / FireFox Ver. 68.x und höher, Opera Ver. 62.x und höher / Microsoft Edge Ver. 44.x und höher

Umbenennung der Attraktion oder der verbundenen Geräte

- Nach Verbindung mit dem lokalen WIFI-Netzwerk den Netzwerkbrowser öffnen und die Adresse 192.168.4.1 eingeben.
- 2. "Umbenennung der Attraktionen" wählen
- 3. Die neuen Namen eingeben und bestätigen







4

--- FERNBEDIENUNG ÜBER DAS INTERNET ---

Anschließen des WIFI-Moduls an Ihr Heim-WLAN-Netzwerk

Nachdem Sie Ihr WIFI-Modul erfolgreich mit Ihrem Heim-WIFI-Netzwerk verbunden haben, können Sie Ihren Pool *über das Internet steuern* - mit unserem Webservice <u>www.variopools.com</u>. Befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Nach Verbindung mit dem lokalen WIFI-Netzwerk den Browser öffnen und 192.168.4.1 eingeben.
- 2. Servicemenu öffnen und "Registrierung ins vorhandene WIFI-Netzwerk" wählen
- 3. Die Zugangsdaten (SSID + Kennwort) des Heim-WIFI-Netzwerks eingeben
- **4.** Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt, mit der IP-Adresse, unter der das WIFI-Modul in Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk registriert ist. Sollte die Bestätigungsseite nicht angezeigt werden, aktualisieren Sie die Seite.



- 5. Nach dem Anschließen des WIFI-Moduls an Ihr Heim-WLAN-Netzwerk, trennen Sie die Verbindung zum lokalen VArio-WLAN-Netzwerk (WFxxxx) und stellen Sie über Heim-WLAN oder mobile Daten erneut eine Verbindung zum Internet her.
- 6. Öffnen Sie den Netzwerkbrowser und geben Sie die Adresse <u>www.varipools.com</u> ein. Es zeigt sich die Netzwerkschnittstelle, wo der Status des DIN Moduls überwacht werden kann und einzelne Geräte/Attraktionen gesteuert werden können, einschließlich Änderungen ihrer Parameter, über Internet.
- **TIPP**: Sollten Sie jemals auf den lokalen VArio-Kontrollpunkt (WIFI-Modul) zugreifen müssen, können Sie sich mit der im Einstellungsmenü angezeigten IP-Adresse anmelden, während Sie mit Ihrem Heim-WLAN verbunden sind (siehe Abbildung). Geben Sie einfach diese IP-Adresse in einen Webbrowser ein und der lokale VArio-Steuerungsbildschirm wird angezeigt.

```
Mit vorhandenem WiFi
verbinden
```

Zum Netzwerk verbinden : WF - Vagner Pool

IP Adresse : 192.168.0.162

- **ACHTUNG:** Wenn Sie Ihr Heim-WLAN ändern, trennen Sie es vom alten WLAN und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem neuen WLAN her (nächstes Kapitel).
- **TIPP**: Wenn die Seite 192.168.4.1 nicht geöffnet wird, deaktivieren Sie die mobilen Daten auf Ihrem Gerät. Bei gleichzeitig aktivierten mobilen Daten versucht Ihr Gerät, eine Verbindung über das Internet und nicht über das lokale VArio WIFI-Netzwerk herzustellen.
- Unterstützte Webbrowser: Chrome Ver. 76.x und höher / FireFox Ver. 68.x und höher, Opera Ver. 62.x und höher / Microsoft Edge Ver. 44.x und höher

TRENNEN VON DEM LOKALEN/VORHANDENEN WIFINETZWERK

- 1. Nach Verbindung mit dem lokalen WIFI-Netzwerk den Browser öffnen und 192.168.4.1 eingeben.
- 2. Servicemenu öffnen und auf " Verbindung trennen" clicken
- 3. Eine Bestätigung wird angezeigt und Sie kehren zum Hauptsteuerungsbildschirm zurück



TIPP: Wenn die Seite 192.168.4.1 nicht geöffnet wird, deaktivieren Sie die mobilen Daten auf Ihrem Gerät. Bei gleichzeitig aktivierten mobilen Daten versucht Ihr Gerät, eine Verbindung über das Internet und nicht über das lokale VArio WIFI-Netzwerk herzustellen.

Unterstützte Webbrowser: Chrome Ver. 76.x und höher / FireFox Ver. 68.x und höher, Opera Ver. 62.x und höher / Microsoft Edge Ver. 44.x und höher

ZUSAMMENFASSUNG - FERNZUGRIFFSPUNKTE FÜR VArio POOL CONTROL

Die lokale Weboberfläche erleichtert die Systemsteuerung erheblich. Die Menüstruktur und die Bedienelemente sind denen des RC-Moduls sehr ähnlich. Verwenden Sie einfach einen beliebigen unterstützten Webbrowser auf Ihrem Telefon / PC / Tablet, um über die folgenden Adressen auf Ihren Pool zuzugreifen:

o LOKALER WIFI-ZUGANGSPUNKT – direkter Zugriff über das VArio-eigene WIFI-Netzwerk

- Λ
- **<u>192.168.4.1</u>** eingeben, nachdem Sie eine Verbindung zum VArio-WLAN hergestellt haben
- Direktzugriff über VArio-WLAN (Kapitel 5)
- Bedienelemente und Einstellungen über das lokale VArio-WLAN werden in *Kapitel 6* beschrieben *oder*
- <u>192.168.0.xx</u> Sie können die von Ihrem WLAN-Heimrouter angegebene IP-Adresse verwenden, um auf die lokale Steuerungsseite zuzugreifen, während Sie eine Verbindung zu Ihrem Heim-WLAN herstellen. Es ist nicht erforderlich, sich beim VArio-eigenen WLAN anzumelden.

TIPP: Wenn die Seite 192.168.4.1 nicht geöffnet wird, deaktivieren Sie die mobilen Daten auf Ihrem Gerät. Bei gleichzeitig aktivierten mobilen Daten versucht Ihr Gerät, eine Verbindung über das Internet und nicht über das lokale VArio WIFI-Netzwerk herzustellen.

o INTERNET ZUGANGSPUNKT – Online-Zugriff über den VArio Web Service

- https://www.variopools.com Zugang zum Internet ist erforderlich
- Fernbedienung über das Internet (WIFI CLIENT-Modus, Kapitel 5)
- Sie müssen sich registrieren, um auf den Webdienst zugreifen zu können (Kapitel 7).
- Die Steuerung des VArio-Systems über den Webdienst wird in Kapitel 8 beschrieben.

6. DIREKTE LOKALE STEUERUNG ÜBER WIFI-MODUL – ohne DIN LIGHTS-Modul

Aktualisierung des Status und der Meldungen

Die Steuerungsseite zeigt den aktuellen Status des DIN Moduls an, und Aktualisierung wird automatisch jede 3 Sekunden ausgeführt (Lokaler Zugriff), oder etwa 30 Sekunden (Internet). Bewegung des weißen Punkts zeigt die Aktualisierung/das Hochladen des Status an.



Vor jeder Änderung, auf Aktualisierung und Bestätigung der Statusoder Parameteränderung warten.

Steuerung und Änderung der Parameter

Über Netzwerkschnittstelle können Parameter ebenso wie bei der Fernbedienung angepasst und geändert werden.

A. FILTRATION



- AUTO - nach Timer (bis zu 4 Filtrationszyklen in 24 Stunden)
- manuell EIN mit voreingestellter Dauer (XX Stunden) ohne chemische Dosierung (z. B. Filterrückspülung, Poolreinigung) EIN(XX)
- AUS - manuell AUS (z. B. ein technisches Problem, Reinigung des Pumpenvorfilters usw.)
- manuelles Einschalten mit voreingestellter Dauer (XX Stunden) für intensive chemische Dosierung (z. B. Schock-Chlorierung) (XX)+CL



B. DOSIERUNG ON/OFF (alt. ATTRAKTION2)

Der Relaisausgang R2 des DIN-Moduls kann auf "Dosierung ON/OFF" konfiguriert werden. In diesem Modus wird der R2 hinsichtlich der Filtrationszeit aktiviert.

Bei der "Dosierung ON/OFF" kann die Dosierungszeit von 25% - 100% von der gesamten Filtrationszeit angepasst werden.

HINWEIS: Bei aktiviertem R2 Externer Steuermodus (DIN: DIP4=ON) wird der R2-Ausgang immer aktiviert, wenn die Filterpumpe läuft (Mit der Heizverzögerung / Technologiespülung Ausnahme von: Filterrückspülung).

Zellenschutz

Wenn die DIP-Schalter auf VA SALT SMART (siehe unten) konfiguriert sind und die Wassertemperatur 14 °C oder weniger beträgt, deaktiviert das System automatisch die Dosierung sowohl am R2-Relais (EIN / AUS-Chlorierer) als auch am MODBUS (VA SALT SMART), um die Chloratorzelle vor übermäßigem Verschleiß zu schützen. Ein CELL PROTECTION Alarm wird angezeigt.

C. <u>TEMPERATUR</u>

15.00 8 0	≪ J / 479/≜	16:00 ସ ସ	
10.00 11 19			_
① 192.168.4.1/Applikace.html	1:	① 192.168.4.1	1
VAllirio 🙃 후	EN •	VANNRIO 🖗 🤶	EN 🔻
Filtration AUTO	•	Filtration AUTO	•
Dosing	•	Dosing	•
Temperature 27°C	•	Temperature 27°C	
Slide to adjust temperature: 29°C	*	Lights Omin	
Cooling S	end	Attraction Omin	•
Lights onth			
Attraction Omin	•		
	*		

Ausgang des R4 Moduls aus dem DIN Modul kann aufs Regime "**Heizung**" hinsichtlich der aktuellen Temperatur (in diesem Fall) oder aufs Regime "**Kühlung**" eingestellt werden.

Zuerst ist die gewünschte Temperatur mithilfe des Schiebers einzustellen. Dann das Regime wählen und Änderungen mit der Taste "Senden" bestätigen.

Ausgangsaktivierung hat voreingestellten Aufschub (In diesem Fall = 5 Minuten bis zur endgültigen Temperaturmessung und zum Ein- und Ausschalten der Heizung).

Bei aktiver Heizungspriorität (DIP 8 im DIN-Modul) lässt das System die Filterpumpe jede Stunde automatisch 5 Minuten laufen, um einen Temperaturmesswert zu erhalten. Bei einer Wassertemperatur **unter 4** °C wird die automatische Frostschutzfunktion aktiviert und alle ½ Stunde läuft die Filterpumpe kurz, um ein Einfrieren zu verhindern.

ACHTUNG: Wenn Ihr Pool nicht innerhalb von 48 Stunden die voreingestellte Temperatur erreicht, gibt VArio einen TEMP OFA-ALARM aus. Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und die Heizfunktion. Wenn Sie keine Heizung haben, stellen Sie den Temperaturregler immer auf AUS.

D. BELEUCHTUNG



Ausgang R3 aus dem DIN Modul ermöglicht Einschaltung der Schwimmbadbeleuchtung in der Zeitspanne (+5 min) von 0-240 Minuten.

In diesem Fall wird die Beleuchtung jede 45 min aktiviert, und nach 45 Minuten automatisch ausgeschaltet.

ACHTUNG - VARIO-Ausgänge können gesetzlich nicht zur Steuerung der Poolabdeckung verwendet werden! Gefahr eines Ertrinkens unter der geschlossenen Abdeckung!

E. ATTRAKTION / ATTRAKTION2 (alt. DOSIERUNG ON/OFF)



Ausgang R5 aus dem DIN Modul ermöglicht Einschaltung der Attraktion in der Zeitspanne (+5 min) von 0-120 Minuten (ebenso kann Ausgang R2 eingestellt werden – im Attraktion 2-Modus).

Nach dem Zeitablauf wir die Attraktion automatisch ausgeschaltet.

Notiz: Der R2-Ausgang ist vom Herstellung auf ATTRAKTION 2 konfiguriert.

F. DOSIERANLAGE (diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Dosierstation verbunden worden ist)



Mit dem Klick aufs Piktogramm werden die Parameter der Wasserqualität angezeigt, pH/RX/FCL/Temperatur/Durchfluss abhängig vom Typ der verbundenen Station), als auch eventuell Alarmstatus der Dosierstation.

Zurzeit können gewünschte Wertparameter der Dosierstation über Internet weder geändert noch Alarmstatus deaktiviert werden. Werte können mithilfe der Fernbedienung geändert werden, bzw. Werte können direkt an der Dosierstation geändert und Alarme deaktiviert werden.

Notiz: Das Symbol wird nur angezeigt, wenn eine Dosierstation mit einem Kommunikationskabel verbunden ist.

Anzeige der verbundenen Dosierstation (VA DOS EXACT)



Alarmzonen im Feld "<u>Andere</u> <u>Werte hochladen</u>" einstellen



Gewünschter pH-Wert kann mithilfe des Schiebers geändert werden



Den gewünschten Parameter aus dem gewünschten Menü wählen

10:55 ຈ	হী না না 42% 🛔
192.168.4.1/exact.html	2:
RX = 720mV 760	œ
Select parameter	۲
Alarm band pH	\odot
Alarm band CL	0
Alarm band RX	0



11:	12 କ	(a) al 40% ≜
$\hat{\boldsymbol{\Omega}}$	3 192.168.4.1/exact.html	2:
	← VAMIRIO n 🕫	
	PH = 6.9 [≤7.2 Slide to adjust 7.4	Send
	CL = 1.3ppm [≥1.2 Slide to adjust 2.3	Send
	RX = 720mV 760 Slide to adjust 650	Send
	Temp. = 25°C	
	Load other values: Select parar	neter •

Mithilfe des Schiebers Alarmzonen für pH ändern



Angeführte Änderungen und Einstellungen gelten für pH-Parameter. Ebenso werden gewünschte Werte oder Alarmstatus für Parameter Chlor (CL), bzw. Redox (RX) geändert. Das Standardkennwort für Dosierungsanpassungen lautet "1234".

G. SW CHLORIERER (Funktion nur verfügbar, wenn ein Salzwasser-Chlorinator angeschlossen ist)



Anzeige der angeschlossenen VA SALT SMART-Bedienelemente



Klicken Sie auf "Andere Parameter laden", um das Zellpotential und den



Klicken Sie auf das Symbol m die Steuerschnittstelle für den VA SALT SMART Salzwasserchlorierer zu aktivieren. Dort können Sie ausgewählte Wasserparameter (pH / RX / FCL / Temperatur / Salzgehalt, abhängig vom Typ des angeschlossenen Sensors) überwachen und einstellen. Sie können auch alle Alarme sehen, die der SW-Salinator möglicherweise ausgibt.

Sie können solche Parameter wie die Art der dosierten Chemikalien (pH+/pH-) nicht aus der Ferne ändern und auch keine Alarme deaktivieren. Solche Einstellungen sind aus Sicherheitsgründen nur direkt am Bedienfeld des Chlorgeräts möglich.

Note: Das Symbol d nur angezeigt, wenn eine Dosierstation mit einem Kommunikationskabel verbunden ist.

Bewegen Sie den Schieberegler, um den gewünschten pH-Wert einzustellen und bestätigen Sie mit Senden



Wählen Sie den Parameter aus dem Menü



Passen Sie die Zellenausgabe oder die Redox-Werte auf die gleiche Weise an



Tatsächliches Zellenpotential wird



Die obigen Einstellungen und Anpassungen sind für den pH-Parameter verfügbar. Stellen Sie die CL-, RX-Werte oder Alarmbänder auf die gleiche Weise ein. Der Salzgehalt kann nur angezeigt werden, wenn ein Salzgehaltssensor angeschlossen ist. Das Standardpasswort für alle Einstellungen lautet "1234".

7. DIREKTE STEUERUNG ÜBER WIFI-MODUL VArio – mit dem DIN LIGHTS-Modul

Wenn ein DIN-LICHTER-Modul an das DIN-Hauptmodul angeschlossen ist, erhöht sich die Anzahl der Attraktionen um 2 und die erweiterte Lichtsteuerungsfunktion wird aktiviert:

Lokale Steuerung mit angeschlossenem DIN LIGHTS Modul



Über das Bedienfeld "Lichter" kann der Benutzer entweder Lichter ohne DMX-Kommunikation (SeaMaid, RGB Flat) oder Lichter mit DMX-Kommunikation (Adagio Pro, Hugo Lahme, Wibre, Fluidra) steuern. Rufen Sie das Steuerungsmenü auf, indem Sie die DMX-Taste (SeaMaid / RGB Flat) drücken. Steuerfunktionen sind unten.

Wenn der R2-Ausgang auf DOSING ON / OFF konfiguriert ist, werden die Steuerelemente von Attraktion 2 nicht angezeigt.

Der Attraktion 3 Output befindet sich am Haupt-DIN-Modul (R3 ersetzt die ursprünglichen Lichter). Seine Funktion wird durch die Lights LED-Diode angezeigt.

Der Attraktion 4 Output erfolgt über das Zusatzmodul DIN LIGHTS. Es ist der einzige Ausgang ohne LED-Anzeige. Wenn ein zweiter Satz DMX-gesteuerter Lichter angebracht ist, dient Attraktion 4 als Bedienfeld für den zweiten Satz DMX-Lichter (Timer, AUS).

A. Lichter ohne Kommunikation (SeaMaid, RGB Flat)



Die Schaltfläche SeaMaid öffnet das Menü mit den erweiterten Einstellungen für SeaMaid-Leuchten >>> sendet einen Impuls - Lichter gehen zur Die Taste

Geben Sie das ausgewählte Szenario ein (Szenarien sind vom Leuchtenhersteller vorprogrammiert).

Wählen Sie die Funktion für die Einstellung - vorprogrammierte Szenarien oder nächste Farbe (Impuls). Wenn Szenario ausgewählt ist, geben Sie die gewünschte Szenarioposition ein und drücken Sie Senden

B. Lichter mit DMX-Kommunikation (WIBRE, Hugo Lahme, Adagio Pro)

Beleuchtung 100min Schieben um Zeit einzustellen	→	Die Schaltfläche DMX öffnet das Menü mit den erweiterten Einstellungen für DMX-Lichter. Die Taste Sendet einen Impuls – die Lichter gehen zur nächsten Farbe / zum nächsten Szenario
Kichter-Einstellung Farben-Einstellung Send	NO dule den	Wählen Sie hier die gewünschte Farbe, das gewünschte Szenario, die gewünschte Helligkeit usw. aus
Farben-Einstellung	•	
Stärke (30% - 100%)	0	
Szene (1 - 17)	0	Wählen Sie die einzustellende Funktion aus, wählen Sie die
Folgende Szene	0	gewünschte Einstellung und drücken Sie Senden
Vorige Szene	0	
Weiss - warm	0	
Weiss	0	
Weiss - kalt	0	Mit der Funktion Farbe 2 kann der Benutzer die Farbe, das Szenario, die
Farben-Einstellung 2	0	Helligkeit usw. des zweiten Satzes von DMX-Lichtern anpassen, die an den Ausgang von Attraction 4 angeschlossen sind (siehe Benutzerhandbuch des Moduls DIN LIGHTS).

C. Szenenprogrammierung - Sequenzen von Lichtern und Attraktionen



Drücken Sie die "Stoppuhr", um das Sequenzprogrammiermenü aufzurufen. Hier können Sie Sequenzen verschiedener Attraktionen in Kombination mit Lichtern programmieren - auch mit Lichtern unterschiedlicher Farben.

Szenen Haput-Zeitrahmen – Die Sequenzen können nur während dieses Intervalls ausgeführt werden. Zum Starten, Aktivieren drücken.

Oben – Wählen Sie die Funktion aus, die Sie der Sequenz hinzufügen möchten (Lichter / Attraktionen).

Unten (nur für Lichtern) – Wählen Sie ein vorprogrammiertes Szenario aus **Oben –** Wählen Sie das Zeitintervall aus, in dem diese Funktion laufen soll Unten – EIN = Zeit zum Laufen, AUS = Zeit zum Stehen

Hinzufügen – Fügen Sie der Sequenz eine weitere Funktion hinzu Speichern – Programmierte Sequenz speichern

8. DIREKTE STEUERUNG ÜBER WIFI-MODUL VArio – mit dem DIN PUMPS MODUL

Wenn ein DIN-PUMPEN-Modul angeschlossen und aktiv ist, erscheint ein RPM-Steuerungssymbol an den Filtersteuerungen und ein RPM-Einstellungs-Schieberegler an den Attraktionssteuerungen. Klicken Sie auf das Symbol und/oder schieben Sie den Schieberegler, um die Drehzahl der angeschlossenen Pumpe einzustellen, die vom Modul DIN PUMPS gesteuert wird.

Drehzahlregelung basierend auf Pumpen-/Frequenzumrichter-Steuerungsart (Analog+M-BUS / Relais)



Bei der Steuerung der Filterpumpendrehzahl über digitalem Eingang (Relais) stehen 3 Pumpendrehzahl-stufen (Speeds) zur Verfügung. Die konkrete Drehzahl für jede Drehzahlstufe muss an der Pumpe oder am Frequenzumrichter eingestellt werden. Die einzelnen Geschwindigkeiten können wie folgt unterschiedlichen Filtermodi zugeordnet werden:

- AUTO-Modus: für jedes Zeitintervall separat
- HANDBETRIEB: mit oder ohne Heizung. Wird verwendet, wenn die Pumpe mit Heizpriorität arbeitet
- RUHEMODUS: Speed-Auswahl oder komplett AUS

Wir empfehlen, die niedrigste Pumpendrehzahl nicht unter 40% einzustellen. Die niedrigste zulässige sichere Pumpendrehzahl entnehmen Sie bitte dem Pumpenhandbuch. Bei zu niedriger Pumpendrehzahl kann die Pumpe überhitzen und es können erhebliche Schäden auftreten.

FILTERRÜCKSPÜLUNG

Wenn ein automatisches 6-Wege-Ventil an das DIN-PUMPEN-Modul angeschlossen ist, erkennt das System automatisch die Filterrückspülung und passt den Pumpenbetrieb entsprechend an. Für die Filterrückspülung wird immer die höchstmögliche Pumpendrehzahl gewählt.

9. WEB SERVICE: Registrierung des WIFI-Moduls für Steuerung über Internet

Da das ganze System über Internet zugänglich wird, müssen die Zugangsdaten des vorhandenen WIFI-Netzwerks eingegeben werden. Für erfolgreiche Registrierung braucht man auch den einheitlichen Registrierungscode (Web). Web Code befindet sich auf der Hinterseite des WIFI-Moduls.

Auf folgende Weise wird die Rechnung geöffnet und neues Becken registriert:

A. Poolbesitzer-Konto erstellen

- 1. Die Webseite www.variopools.com öffne,. auf "Neuregistrierung" klicken
- 2. Ihre Daten eingeben, Servicebedingungen + DSGVO akzeptieren und bestätigen
- 3. Eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Festlegen Ihres Passworts wird gesendet
- 4. Auf "Login für registrierte Benutzer" klicken um sich in Ihr Konto anzumelden

B. Neues Pool registrieren

- 1. Die Webseite www.variopools.com öffnen und in Ihr Konto anzumelden
- 2. Im Sektion Meine Becken" auf "Neuen Pool registrieren" klicken.
- 3. Den Webcode vom WIFI-Moduletikett eingeben und mit "Registrieren" bestätigen.
- 4. Die Details ihres Beckens eingeben und bestätigen
- 5. Die Internet-Steuerung ihres Pools befindet sich in der Sektion "Meine Becken" (siehe unten)

10.WEB SERVICE: Steuerung des VArio-Systems über Internet

Die Fernsteuerung über den VArio-Webdienst ist dem lokalen WLAN-Zugangspunkt sehr ähnlich (Kapitel 6). Der Webdienst bietet einige zusätzliche Funktionen, die unten aufgeführt sind:



VÁGNER POOL s.r.o. WIFI Module S/N: WF22VA140600 Web: mYPH-fW01-jgCW 100-250VAC/50-60Hz

WIFI-Modul wechseln, Transfer des Pools an neuen Besitzer

A. <u>POOL-EINSTELLUNGEN</u>



Service Unterstützung – Fragen Sie einen Pool-Experten nach Fernwartung

WIFI-Modul wechseln - Web Code neues WIFI-Moduls eingeben

Dashboard – einen Link zum Übersichtsschirm generieren

Pool Transfer – das Becken an einen anderen Benutzer übergeben

Pool löschen – PIN-geschützt. VORSICHT – das Löschen löscht auch alle im Web gespeicherte Beckendaten!



D. BELEUCHTUNG OHNE DMX KOMMUNIKATION (nur mit angeschlossenem DIN LIGHTS-Modul)



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Gesellschaft VÁGNER POOL s.r.o. erklärt hiermit, dass ihre Produkte der Linie VArio alle Verordnungen und Normen für Markteinführung erfüllen:

Produktlinie:	roduktlinie: VArio – Steueranlage für Schwimmbadtechnik ichtlinie: RED Directive Nr. 2014/53/EU	
Richtlinie:		
Modul:	DIN Modul	
erfüllt die Normen:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62479:2010 EN 62368-1:2014/A11:2017/AC:2017-03, EN 60730-1: 2016/A1:2019 EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 300 220-2 V3.1.1
Modul:	WiFi Modul	
erfüllt die Normen:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008 EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03 EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2
Modul:	RC Modul	
erfüllt die Normen:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03 EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2 EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1
Modul:	Servis Modul	
erfüllt die Normen:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03 EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2 EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1

Konformität überprüft von der Technischen Prüfanstalt Plešťany /Technický skúšobný ústav Plešťany/ (TSÚ), die aufgrund vom Prüfbericht Nr. 230500028/1-4 die CE Konformitätserklärung für alle oben angegebenen Module ausgegeben hat.

Erstellt am: 30. 3. 2023

Stempel und Siegel des Herstellers:



Notiz:

Für die Webkommunikation werden die Bibliotheken unter der GNU Lesser General Public License v2.1 verwendet, wobei deren Bedingungen uneingeschränkt eingehalten werden. (<u>https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE</u>)

HERSTELLER: VÁGNER POOL s.r.o. Nad Safinou II 348, 252 50 Vestec, Tschechische Republik www.vagnerpool.com info@vagnerpool.com +420 244 913 177



Weitere Informationen und Dokumentation über das VArio System abrufbar auf <u>www.variopools.com</u>



23-03_ver.1.4.2_VA



Inteligentno upravljanje bazenom



WIFI-Modul

za uporabu s:



23-03_ver.1.4.2_VA

1. Sigurnosna upozorenja



KORIŠTENJE

OPASNOST OD

EKSPLOZIJE

Prije instalacije i početka rada jedinice pažljivo pročitajte ove upute. Ako vam je potrebno dodatno objašnjenje ili ste u nedoumici, slobodno se obratite prodavaču uređaja.

Koristite li osobni elektronički medicinski uređaj (elektrostimulator srca i slično), obratite se proizvođaču kako biste se zaštitili od mogućih učinaka elektromagnetskog zračenja u području radijskih frekvencija i kako ne bi došlo do

utjecaja na njegov rad. Sustav VArio koristi radijsku komunikaciju na frekvenciji od 869,530 MHz maksimalne snage. <u>≤ 20m</u>W.

Jedinicu bi uvijek trebala instalirati stručno osposobljena osoba. Uvijek odspojite uređaj s električnog napajanja ako ćete održavati ili servisirati uređaj ili ćete pripajati drugi vanjski uređaj. DAŠILJAČA I RADARA

Zbog radiofrekvencijske bežične komunikacije zabranjuje se korištenje uređaja u blizini rudnika i kamenoloma, odnosno mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom.

2. Opće informacije

Uređaj priključite na električnu utičnicu. Uređaj omogućava bežično lokalno upravljanje uz pomoć telefona, tableta, odnosno PC-a preko mrežnog preglednika u načinu rada preko WIFI SERVER-a. U slučaju načina rada preko WIFI CLIENT-a (nakon registracije na lokalnoj WIFI mreži za spajanje s internetom), uređaju je moguće pristupiti na daljinu i njime upravljati sustavom VArio putem web službe Vario(preko interneta).

Funkcije WIFI modula

- upravljanje na daljinu uz pomoć mrežnog sučelja preko vlastite VArio lokalne WIFI mreže
- upravljanje na daljinu uz pomoć mrežnog sučelja preko interneta

3. Tehničke informacije

WIFI modul

Dimenzije $(\tilde{S} - V - D)$	50 x 100 x 40 mm	
Materijal	ABS najlon 66	1
Razred zapaljivosti	UL94V-0	
Napajanje / potrošnja	100-250 VAC 50 Hz / maks. 3W	
Frekvencijski pojas	869,530 MHz / P, max. snaga ≤ 20mW	
Podržani preglednici	Chrome inačica 76.x i viša / FireFox inačica 6 Opera inačica 62.x i viša / Microsoft Edge 44	68.x i viša .x i viša



4. Obavijest o statusu WIFI modula

Uz pomoć 3 LED lampice, modul WIFI je u mogućnosti prikazati sljedeća stanja:









LED trepće – lokalna WIFI mreža je aktivna

LED trepće – u tijeku je spajanje s lokalnom WIFI mrežom (internet) LED svijetli – aktivna veza s lokalnom WIFI mrežom (internetom)

LED trepće – u tijeku je prijenos podataka između WIFI modula i poslužitelja VArio

5. Instalacija i način rada

Instalacija WIFI modula (komunicira na 2,4 GHz)

WIFI modul utaknite u električnu utičnicu 230V i pričekajte da se uređaj pokrene. WIFI modul je prema tvorničkim postavkama unaprijed postavljen na način rada *izravnog lokalnog upravljanja preko vlastite VArio WIFI mreže.*

WIFI modul moguće je spojiti i na lokalnu WIFI mrežu s pristupom na internet, što omogućava upravljanje sustavom VArio preko interneta (*VArio mrežna usluga*).

WIFI modul nakon aktiviranja i pokretanja uspostavlja samostalnu lokalnu VArio WIFI mrežu. Naziv mreže sadrži WF + serijski broj WIFI modula.. Naljepnica se nalazi na stražnjoj strani WIFI modula.



Naziv VArio WIFI mreže (SSID): Unaprijed postavljena zaporka: Unaprijed postavljeno mrežno sučelje:

WFxxxxxxxxx VarioPool 192.168.4.1

WF22VA140600 / VarioPool

--- IZRAVNO UPRAVLJANJE PREKO VLASTITE VArio WIFI MREŽE (bez interneta)---

Uparivanje DIN i WIFI modula

Dobro je WIFI modul priključiti na sve instalacije DIN modula – WIFI modul omogućava upravljanje sustavom VArio na daljinu uz pomoć telefona, tableta, odnosno PC-a. Prije svega potrebno je registrirati serijski broj DIN modula u WIFI modul, odnosno upariti oba modula.

Postupak je sljedeći:

- 1. Preko mobilnog uređaja, laptopa, odnosno PC-a pristupite WIFI izborniku;
- 2. Odaberite mrežu WFxxxxxxxx (u ovom slučaju WF22VA140600);
- 3. Unesite zaporku VarioPool;
- 4. Otvorite web preglednik i unesite IP adresu 192.168.4.1;

U ovome slučaju:

5. Prikazat će se stranica za uparivanje s DIN modulom. Ako je WIFI modul već ranije bio uparen, prikazat će se druga stranica – za pristup uparavanju pritisnite ikonu

SAVJET: ako se ne prikaže stranica192.168.4.1, pokušajte na uređaju isključiti mobilne podatke. Ako su podatci uključeni, uređaj se pokušava spojiti na internet, a ne na lokalnu mrežu VArio.
 Podržani preglednici: Chrome inačica 76.x i viša, FireFox inačica 68.x i viša, Opera inačica 62.x, Microsoft Edge 44.x i viša

6. Unesite serijski broj DIN modula koji se nalazi na naljepnici s bočne strane, serijski broj može biti naveden i na mikroprocesoru ispod poklopca. U tome slučaju serijski je broj DIN modula DNxxxxxx0600.

V	Allirio	HR V	
U če za bi	nesite stveroznamenkas svršni broj serijsk roja DIN modula	ti tog	
	Slanje		





- 7. Nakon uspješnog uparivanja modula DIN i WIFI (unošenje ispravnog serijskog broja), prikazat će se upravljačka stranica s aktualnim stanjem izlaza. U slučaju pogrešno unesenog serijskog broja jedinica se pokušava spojiti, a zbog toga što nema odaziva, nudi mogućnost ponovnog unosa serijskog broja.
- Stranicu za uparivanje moguće je ponovno pozvati pritiskom na tipku





Izmjena prethodno postavljene lozinke lokalne WIFI mreže VArio

- Nakon spajanja na WIFI mrežu VArio otvorite mrežni preglednik i unesite adresu 192.168.4.1 (vidi gore)
- 2. Odaberite "Izmjena lozinke lokalne VarioWIFI mreže"
- 3. Unesite i potvrdite novu zaporku



SAVJET: ako se ne prikaže stranica192.168.4.1, pokušajte na uređaju isključiti mobilne podatke. Ako su podatci uključeni, uređaj se pokušava spojiti na internet, a ne na lokalnu mrežu VArio.
 Podržani preglednici: Chrome inačica 76.x i viša, FireFox inačica 68.x i viša, Opera inačica 62.x, Microsoft Edge 44.x i viša

Preimenovanje atrakcija ili spojenih uređaja

- 1. Nakon spajanja na WIFI mrežu Vario otvorite preglednik i unesite adresu 192.168.4.1
- 2. Odaberite "Imenovanje atrakcija"
- 3. Unesite i potvrdite novi naziv







--- DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKO INTERNETA ---

Spajanje WIFI modula na lokalnu mrežu WIFI

Ako vaš WIFI modul spojite na lokalnu WIFI mrežu, bazenom možete upravljati preko mrežne usluge <u>www.variopools.com</u> (= **upravljanje preko interneta**). Postupak je sljedeći:

- 1. Spojite se na WIFI mrežu VArio, otvorite mrežni preglednik i unesite adresu 192.168.4.1
- 2. Odaberite "Spajanje na lokalnu WIFI mrežu"
- 3. Unesite naziv lokalne WIFI mreže (SSID) + pristupnu zaporku te potvrdite
- **4.** Prikazat će se potvrda *"Spojeno na mrežu"* i IP adresa kojom je WIFI modul registriran u lokalnoj WIFI mreži

	192.168.4.1/setWifi.html	192.168.4.1/setWifi.html	
Filtriranje O	Trenutno vrijeme Dorum	Trenutno vrijeme 11:12 dd.mm. Dalum 19.06.2020 Sikkonzijanje	Trenutno vrijeme Datume 10.06.2020
Temperatura O 24°C	Datum 19.00.2220 Sintoinzianje	Promiena lokalne	Dromiona letralne
Svjetla Omin O	varioWiFi mrežne zaporke	varioWiFi mrežne zaporke	varioWiFi mrežne zaporke
Atrakcije Omin •		Spajanje na postojeći WiFi	Spajanje na postojeći WiFi
Atrakcije2 ⁰ min	Imenovanie atrakcija	Unesite podatke za prijavu	Povezano s mrežom : WE Verner Bool
Atrakcije3 0min 🔍	michovanje atrakcija	Naziv: Zaporka : Automatsko povezivanje ₽	IP adresa : 192.168.0.164
Atrakcije4 0min		Imenovanje atrakcija	odspojiti Imenovanje atrakcija

- 5. Nakon uspješne registracije na lokalnoj WIFI mreži odspojite se s WIFI mreže VArio i spojite se na internet (lokalni WIFI, mobilni podatci)
- 6. Otvorite mrežni preglednik i unesite adresu mrežne usluge VArio <u>www.variopools.com</u>. Otvorit će se stranica preko koje možete daljinski upravljati svojim bazenom te postavljati njegove radne parametre. Za mrežnu je uslugu potrebna registracija – pogledaj odlomak 7.
- SAVJET TIP: ako se pokaže potreba da se trebate izravno spojiti na WIFI modul VArio (lokalno upravljanje), možete se prijaviti preko IP adrese navedene u postavkama – "Spajanje na lokalnu wifi mrežu". Tu adresu unesite u preglednik, pokazat će se lokalno upravljanje sustavom VArio.

PAŽNJA – kod promjene na lokalnu WIFI mreže potrebno je WIFI modul odspojite sa stare mreže i spojiti na novu. lokalnu mrežu.

Spajanje na postojeći WiFi
Povezano s mrežom : WF - Vagner Pool
IP adresa : 192.168.0.164
Odspojiti

SAVJET: ako se ne prikaže stranica192.168.4.1, pokušajte na uređaju isključiti mobilne podatke. Ako su podatci uključeni, uređaj se pokušava spojiti na internet, a ne na lokalnu mrežu VArio.

Podržani preglednici: Chrome inačica 76.x i viša, FireFox inačica 68.x i viša, Opera inačica 62.x, Microsoft Edge 44.x i viša

Odspajanje s lokalne WIFI mreže

- 1. Spojite se na WIFI mrežu VArio, otvorite mrežni preglednik i unesite adresu 192.168.4.1
- 2. U izborniku "Spajanje na lokalnu WiFi mrežu" pritisnite "Odspojiti"
- **3.** Prikazat će se potvrda da ste se odspojili, nakon toga ćete se vratiti na glavni kontrolni zaslon



SAVJET: ako se ne prikaže stranica192.168.4.1, pokušajte na uređaju isključiti mobilne podatke. Ako su podatci uključeni, uređaj se pokušava spojiti na internet, a ne na lokalnu mrežu VArio.

Podržani preglednici: Chrome inačica 76.x i viša, FireFox inačica 68.x i viša, Opera inačica 62.x, Microsoft Edge 44.x i viša

PRISTUPNE TOČKE ZA UPRAVLJANJE PREKO WIFI MODULA – SAŽETAK

Lokalno mrežno sučelje pojednostavljuje upravljanje čitavim sustavom. Struktura izbornika i postavki slična je kao i kod daljinskog upravljača. Za upravljanje je moguće koristiti pretraživač na telefonu, tabletu, odnosno PC-u, u koji ćete unijeti sljedeće adrese:

o BEZ INTERNETA – lokalno upravljane preko WIFI modula

 \triangle

- **192.168.4.1** tu adresu unesite za spajanje na WIFI mrežu VArio
- riječ je o izravnom lokalnom upravljanju preko WIFI mreže VArio (režim WIFI SERVER, poglavlje 5)
- upravljanje postavkama preko lokalne vlastite WIFI mreže opisano je odjeljku 6

ili

<u>192.168.0.xx</u> – tu adresu možete koristiti nakon registracije WIFI modula u lokalnoj WIFI mreži. Ako ste prijavljeni na lokalnu WIFI mrežu, nakon unosa te IP adrese u pregledniku se otvara lokalno upravljanje VArio. Nije se potrebno prijavljivati na vlastitu VArio WIFI mrežu.

SAVJET: ako se ne prikaže stranica 192.168.4.1, pokušajte na uređaju isključiti mobilne podatke. Ako su podatci uključeni, uređaj se pokušava spojiti na internet, a ne na lokalnu mrežu VArio.

o PREKO INTERNETA- mrežna usluga VArio



- <u>https://www.variopools.com</u> za otvaranje te stranice potrebna je veza s internetom
- riječ je o daljinskom upravljanju preko interneta (poglavlje 5)
- da bi DIN i WIFI modul bili dostupni preko interneta, potrebna je registracija (poglavlje 7)
- upravljanje sustavom VArio preko mrežne usluge objašnjeno je u odjeljku 8

6. IZRAVNO LOKALNO UPRAVLJANJE PREKO WIFI MODULA – bez modula DIN LIGHTS

Ažuriranje statusa i obavijesti

Mrežno sučelje, odnosno preglednik, prikazuje aktualni status DIN modula, a ažuriranje se provodi automatski, otprilike svake tri sekunde (spajanje preko vlastite WIFI mreže VArio), odnosno oko 30 sekundi (internet). Ažuriranje, to jest učitavanje statusa, pokazuje pokret bijele točke.



Prije svake sljedeće izmjene potrebno je sačekati na ažuriranje i potvrdu izmjene statusa ili izmjene parametara.

Upravljanje i izmjena parametara

Preko mrežnog sučelja na isti je način moguće prilagođavati i mijenjati parametre kao i u slučaju upravljanja na daljinu.

A. FILTRIRANJE



Filtriranjem je moguće upravljati na sljedeće načine:

AUTO – prema vremenskoj sklopki (do 4 ciklusa filtriranja u 24 sata)

- UKLI(XX) ručni način filtriranja bez doziranja (na primjer pranje filtra, čišćenje bazena, prisilno filtriranje, itd.) / ovdje 14 sati
- ISKLJ ručno isključeno filtriranje (na primjer zaustavljanje rada bazenske tehnologije)
- XX+CL 🧼 ručni način filtriranja, uključujući doziranje na 100% (na primjer kloriranje bazena, tzv. "šok kloriranje") / <u>ovdje 14 sati</u>

B. DOZIRANJE ON/OFF (alt. ATRAKCIJA2)



Izlaz R2 modula iz DIN modula može biti podešen na režim "**Doziranje ON/OFF**" gdje se izlaz R2 uključuje s obzirom na filtracijsko vrijeme (tvornički, R2 je postavljen na FUNKCIJU"Atrakce2".)

U slučaju režima "Doziranje", moguće je prilagoditi vrijeme doziranja od **25-50-75-100%** od ukupnog vremena filtriranja..

NAPOMENA: Ako je R2 konfiguriran za **vanjsko upravljanje** (u DIN-u: DIP4=ON), R2 će biti zatvoren kad god filtarska pumpa radi (osim u slučaju odgode grijanja / ispiranje tehnologije/ pranje filtra).

Zaštita čellije

Ako je na DIP prekidačima DIN modula podešena stanica VA SALT SMART (pogledaj poglavlje 9), pri temperaturi vode od **14** °C i nižoj dolazi do deaktiviranja doziranja, odnosno obrade slane vode, **na izlazu R2** (ON/OFF klorinator slane vode) i na izlazu **MODBUS** (VA SALT SMART), da ne bi došlo do nepotrebno povećanog trošenja ćelije. U ovom slučaju se prikazuje alarm **CELL PROTECTION.**

C. TEMPERATURA



Izlaz R4 DIN modula može biti podešen na režim "Zagrijavanje" s obzirom na aktualnu temperaturu (u ovom slučaju) ili na režim "Hlađenje".

Prvo je potrebno postaviti željenu temperaturu uz pomoć klizača. Potom odabirete režim te na kraju potvrđujete izmjene tipkom "**Pošalji**".

Izlaz TEMPERATURA ima prethodno postavljenu funkciju odgode uključivanja (u ovome slučaju odbrojava 2 minute).

Ako je zagrijavanje isključeno, automatski se <u>svaki sat</u> uključuje pokretanje crpke za osiguravanje temperature vode.

Ako je temperatura **niža od 4°C**, automatski se <u>svakih pola sata</u> uključuje pokretanje crpke za osiguravanje temperature vode zbog zaštite sustava od zamrzavanja.

PAŽNJA: ako bazen <u>tijekom 48 sati</u> ne postigne postavljenu temperaturu, sustav signalizira **TEMP OFA ALARM**. Provjerite postavke temperature i funkcionalnost grijanja. Ako nemá grijanja, klizač za temperaturu s lijeve strane uvijek postavite na OFF.



D. OSVJETLJENJE (bez priključenog modula DIN LIGHTS)

Izlaz R3 iz DIN modula omogućava uključivanje osvjetljenja bazena u vremenskom intervalu (+5 min) u rasponu od 0-240 minuta.

U ovome su slučaju svjetla aktivirana na vrijeme od 45 min, nakon 45 minuta automatski se gase.

PAŽNJA – niti jedan VARIO izlaz iz zakonskih razloga ne može se koristiti za upravljanje bazenom! Opasnost od utapanja pod zatvorenim pokrovom!

E. ATRAKCIJA / ATRAKCIJA2 (alt. DOZIRANJE ON/OFF)



Izlaz R5 iz DIN modula omogućava uključivanje atrakcije u vremenskom intervalu (+5 min) u rasponu od 0-120 minuta (na isti je način moguće postaviti izlaz R2 – režim ATRAKCIJA2).

U ovome je slučaju atrakcija aktivirana na vrijeme od 55 minuta, nakon 55 minuta automatski se gasi.

SAVJET: Izlaz R2 je tvornički postavljen na funkciju ATRAKCIJA 2.

F. <u>STANICA ZA DOZIRANJE</u> (funkcija je dostupna samo u slučaju ako je ispravno spojena stanica za doziranje)



Prikaz spojene stanice za doziranje (VA DOS EXACT)



Zone alarma postavite u polju "Učitaj ostale vrijednosti"





Klikom na ikonu ektivirate upravljačko sučelje u kojemu je moguće pratiti i mijenjati odabrane parametre kvalitete vode (pH/RX/FCL/temperatura/protok, u ovisnosti od tipa spojene stanice), kao i eventualno statusa alarma stanice za doziranje.

Nije moguće daljinski (preko interneta) mijenjati željene vrijednosti parametara stanice za doziranje i deaktivirati statuse alarma. Izmjene tih vrijednosti i deaktivacija alarma izvodi se izravno na stanici za doziranje.



Ikona se pojavljuje samo u slučaju ako je stanica za doziranje ispravno spojena na DIN modul uz pomoć priključnog kabela, DIP sklopke u DIN modulu su ispravno postavljene, a stanica je ispravno konfigurirana.

Izmjenu željene vrijednosti pH obavljate uz pomoć klizača



Odaberite željeni parametar iz izbornika koji želite urediti



Na isti način mijenjate parametre za klor, odnosno Redoks

🤝 🌡 🖪 🎖 🕺 🕸 🕄 🕯 🖬 16:30
192.168.4.1/exact.html
PH = 14.0 [≤7.3] 🏶
Posunem nastavte
CL = 0.0ppm [≥1.0] 🌞
Posunem nastavte
RX = 0mV 750 🌞
Posunem nastavte

Uz pomoć klizača mijenjate zone alarma za pH



Navedene izmjene i postavke vrijede za parametre pH. Na isti ćete način izvršiti izmjene željenih vrijednosti ili statusa alarma za parametre klor (CL), odnosno redoks (RX). Zadana lozinka za izmjene je "**1234**".

G. UREĐAJ ZA OBRADU SLANE VODE (funkcija je dostupna samo u slučaju jako je spojen klorinator)



Prikaz spojene stanice za doziranje, izbor režima rada



Salinitet i napon elektrolitičke stanice saznajete u polju "<u>Učitaj</u> <u>ostale vrijednosti:</u>"



Pritiskom na ikonu **CLO** aktivirate prikaz parametara kvalitete vode (pH/RX/FCL/temperatura/salinitet u ovisnosti od vrste spojene sonde), kao i status alarma i radne parametre uređaja za obradu slane vode (klorinatora).

Nije moguće daljinski (preko interneta) mijenjati željene vrijednosti parametara stanice za doziranje i deaktivirati statuse alarma. Izmjene tih vrijednosti i deaktivacija alarma izvodi se izravno na stanici za doziranje.



Ikona e pojavljuje samo u slučaju ako je stanica za doziranje ispravno spojena na DIN modul uz pomoć priključnog kabela.

Izmjenu željene vrijednosti pH obavljate uz pomoć klizača



Odaberite željeni parametar iz izbornika koji želite vidjeti

≌ ■ * ७ : र या 72 % वा 14:34 Posunem nastavte
RX = 2mV [≥700] 🏶
Zvolte parametr
Napětí na cele
Koncentrace soli
Posunem nastavte
Načíst ostatní hodnoty: Zvolte parametr
••

Na isti način mijenjate parametre za redoks, odnosno snagu



Prikaz aktualne vrijednosti napona na elektrolitičkoj stanici



Gore navedene izmjene i postavke vrijede za parametar pH. Na isti ćete način izvršiti izmjene željene vrijednosti ili statusa alarma za parametre Klor (CL), odnosno redox (RX). Prikaz saliniteta moguć je jedino u slučaju ako je na stanicu za doziranje spojen senzor saliniteta. Unaprijed određena lozinka za izmjene je "**1234**".

7. IZRAVNO LOKALNO UPRAVLJANJE PREKO WIFI MODULA – s modulom DIN LIGHTS

Ako je na glavni modul spojen dodatni modul DIN LIGHTS, broj dostupnih atrakcija povećat će se za 2, a nudi se i mogućnost naprednog upravljanja osvjetljenjem:



Upravljanje dodatnim modulom DIN LIGHTS





B. Osvjetljenje s komunikacijom preko DMX (WIBRE, Hugo Lahme, Adagio Pro)



C. Programiranje scena – sekvenci osvjetljenja i atrakcija



Pritiskom na tipku "Štoperice" dolazi se do izbornika **programiranje scena** – **sekvenci** svjetala atrakcija. Moguće je programirati tijek atrakcije zajedno s osvjetljenjem, svaka atrakcija može imati drugu boju svjetla

Programiranje glavnog vremenskog intervala –tijekom toga razdoblja sekvence se mogu odvijati. Aktivirajte pritiskom na tipku **Aktiviraj**.

Odaberite koju funkciju želite pridodati sceni (Svjetla, Atrakcija) Samo za svjetla – odaberite način osvjetljenja

Odaberite interval tijekom kojega će se atrakcija uključivati i isključivati

Koristite ovu tipku za dodavanje ili uklanjanje dodatnih atrakcija ili svjetla u niz

Pošaljite svoje postavke, a zatim izaberite tipku za aktiviranje 12

8. IZRAVNA LOKALNA KONTROLA PREKO WIFI MODULA - s modulom DIN PUMPE

Ako ste na glavni modul spojili dodatni modul DIN PUMPS, ikona motora prikazuje se u upravljačkoj jedinici filtracije, a oznaka za podešavanje snage pumpe prikazuje se u upravljačkoj jedinici atrakcija. Pritiskom na ikonu motora i / ili pomicanjem oznake za postavljanje brzine motora koji je spojen na modul DIN PUMPS.

Prikaz prema načinu upravljanja pretvarača frekvencije (analogni, M-BUS, sklopni)



Kod upravljanja brzinom filtracije preko digitalnih (relejnih) izlaza modula DIN PUMPS dostupne su 3 brzine pumpe. Brzina pumpe za sve 3 brzine, mora se postaviti izravno na pumpi/pretvaraču frekvencije.

Pojedinačne brzine u sustavu VArio, moguće je dodijeliti različitim načinima filtriranja:

- AUTO za svaki filterski interval posebno
- RUČNI NAČIN RADA (sa i bez doziranja; ova se brzina koristi tijekom rada filtracije kao dio prioriteta grijanja)
- **TIHI NAČIN RADA** (s mogućnošću odabira ISKLJUČENO za tihi način rada)

Preporučujemo, da najniža brzina (brzina 1 - postavljena na pumpi) ne bude postavljena niža od 40% maksimalnih okretaja pumpe. Pažljivo pročitajte u priručniku pumpe koja je sigurnosna vrijednost broja okretaja za određenu pumpu. U protivnom može doći do nedovoljnog hlađenja i oštećenja motora.

Pranje filtera

Ako je na Pump modul spojen automatski 6 smjerni ventil (Omnitronic, AquaStar), funkcija pranja filtera je omogućena. Pranje se uvijek odvija na najvećem broju okretaja pumpe (100%, brzina 3). Postupak pranja uvijek je prikazan na upravljačkom zaslonu na kartici Filtracija.

9. WEB SLUŽBA: Registracija korisnika i bazena za upravljanje preko interneta

Da bi čitav sustav bio dostupan preko interneta, potrebno je unijeti pristupne podatke u lokalnu WIFI mrežu (pogledaj stranicu 5). Za uspješnu registraciju u web službu potrebno je znati jedinstvenu registracijsku šifru WIFI modula (**Web**). Kako otvoriti račun vlasnika bazena i kako registrirati novi bazen, navedeno je u nastavku:

A. Registracija novog vlasnika bazena – korisnika

- 1. Otvorite stranicu <u>www.variopools.com</u> i odaberite *"Registracija novog korisnika"*
- 2. Ispunite tražene podatke, označite da ste suglasni s uvjetima i obradom podataka te potvrdite
- 3. Bit će vam poslana elektronička poruka s potvrdom, klikom na link postavite pristupnu zaporku
- 4. Prijavite se na svoj račun klikom na poveznicu "Prijava za registrirane"

B. Registracija nove instalacije bazena (novoga bazena) na računu korisnika

- 1. Otvorite stranicu <u>www.variopools.com</u> i prijavite se
- 2. U odlomku Bazeni kliknite na poveznicu "Registracija novoga bazena"
- 3. Unesite Web šifru naljepnice sa zadnje strane vašeg WIFI modula i potvrdite pritiskom na tipku Registriraj
- 4. Ispunite osnovne podatke o bazenu (sva polja) i potvrdite
- 5. Novi bazen će se *prikazati na vašem računu u odlomku Bazeni* te njime možete *upravljati preko interneta* (pogledaj dolje)

10.WEB SLUŽBA: Upravljanje i rad sustava VArio preko interneta

Upravljanje preko web slu vrlo je slično upravljanju s lokalne mreže (pogledaj odlomak 6). U usporedbi s lokalnom mrežom nudi proširene mogućnosti upravljanja. Posebne funkcije i postavke navedene su u nastavku:

Postavke korisnika mrežne usluge, uključujući račun RIO tehničara Postavke jezika Postavke VArio Postavke stanice za doziranje – samo ako je spojena Deska VArio 1.2 stanica za doziranje Vestec Grafikom povijesti doziranja 🤣 🚻 🛍 🔤 🌲 😳 Scene – aktiviranje, odnosno deaktiviranje glavnog intervala kao i programirane sekvence. Izvoz operativnih podataka u Excel (u tromjesečnim **Filtriranje** Auto intervalima) Slanje alarma i izvještavanje elektroničkom poštom Doziranje(ON/OFF) ON Postavke bazena – servisna podrška, opis bazena, izmjena WIFI modula, transfer bazena Temperatura 26.9 °C Upravljačka ploča za osvjetljenje. Sa spojenim DIN LIGHTS moguće je napredno upravljanje svjetlima bez komunikacije (SeaMaid/RGB Flat, ili sa atandardnom DMX komunikacijom Svjetla DMX (Adagio Pro, Hugo Lahme, Wibre, Fluidra itd.) Ako je izlaz R2 konfiguriran na DOZIRANJE ON/OFF, Atrakcija Atrakcija lsključuje se za: 27 min. 2 neće biti prikazana OFF Upravljačka ploča Atrakcija Atrakcija 3 Upravljanje Atrakcijom 4 služi i za upravljanje drugog Atrakcija 4 OFF kompleta DMX svjetala (ako su spojena) Stanje sustava – ovdje se prikazuju svi alarmi i obavijesti Status uređaja: **O.K**. sustava VArio te spojenih uređaja za doziranje

VÁGNER POOL s.r.o. WIFI Module S/N: WF22VA140600 Web: mYPH-fW01-jgCW 100-250VAC/50-60Hz



A. POSTAVKE BAZENA



B. UPRAVLJANJE FILTRIRANJEM



Servisna podrška - zatražite od vašeg tehničara podršku na daljinu

Izmjena WIFI modula – unesite šifru novoga WIFI modula

Dashboard – vygenerování odkazu na přehledovou obrazovku

Transfer bazena – predaja bazena drugom korisniku

Brisanje bazena – zaštićeno PIN-om. PAŽNJA – iz mrežne usluge uklanjaju se sve povijesti!

Okretaji pumpe – podešavanje okretaja motora pri raznim načinima rada filtracije. Samo s modulom DIN PUMPE.

Vremenska sklopka AUTO načina filtriranja – postavke intervala

TIHI način filtriranja – Način takozvanog "tihog rada" – u postavljenom intervalu neće se uključiti ni filtriranje ni grijanje. Noćni način rada nema utjecaja na vremensku sklopku za osvjetljenje ili atrakciie.

RUČNO UPRAVLJANJE filtriranjem ON bez doziranja i grijanja ON s doziranjem i grijanjem OFF = isključeno ručno, ostaje isključeno



Tipka Poslati – sve je izmjene potrebno potvrditi pritiskom na tipku

C. <u>UPRAVLJANJE OSVJETLJENJEM PREKO DMX KOMUNIKACIJE</u> (dostupno samo s modulom DIN LIGHTS)



Spojena svjetla – svjetla s DMX komunikacijom

Vremenska sklopka DMX svjetala (OFF-vremenska sklopka-ON). Ako su spojena, drugim DMX svjetlima upravlja se uz pomoć Atrakcija 4

Puls – šalje impuls za prelazak svjetala na drugu boju, odnosno scenu

Postavke boja – proizvođač ima mogućnost izbora načina osvjetljenja

- Jasnoća postavke se kreću u rasponu od 30-100 %
- Boja izravan izbor boje osvjetljenja glavnih DMX svjetala

Boja 2 – izravan izbor boje osvjetljenja drugih DMX svjetala (ako su spojena)

D. <u>UPRAVLJANJE SVJETLIMA BEZ DMX KOMUNIKACIJE</u> (dostupno samo s modulom DIN LIGHTS)



Spojena svjetla – svjetla bez DMX komunikacije (SeaMaid ili RGB Flat)

Vremenska sklopka glavnih svjetala – (OFF-vremenska sklopka-ON)

Puls – šalje impuls za prelazak svjetala na drugu boju, odnosno odabranu scenu

Postavke boja – proizvođač ima mogućnost izbora načina osvjetljenja

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Firma VÁGNER POOL s.r.o. izjavljuje da su njezini proizvodi linije VArio u skladu sa svim tržišnim propisima i standardima:

Linija proizvoda: Direktiva:	VArio – Sustav upravljanja bazenom RED Directive br. 2014/53/EU	
Modul:	DIN Modul	
Ispunjava norme:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62479:2010
		EN 62368-1:2014/A11:2017/AC:2017-03, EN 60730-1: 2016/A1:2019
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 300 220-2 V3.1.1
Modul:	WiFi Modul	
lspunjava norme:		EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008
		EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.2.4
		EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2
Modul:	RC Modul	
Ispunjava norme:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1
Modul:	Servis Modul	
Ispunjava norme:		EN63268-1:2014/AC2015, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014/A11:2017/AC:2017-03
		EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2
		EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1

Ocjenjivanje sukladnosti izvršio je Tehnički institut za testiranje Piešťany (TSÚ), koji je izdao CE certifikate o sukladnosti svim gore navedenim modulima na temelju izvješća o sukladnosti br. 230500028 / 1-4.



Izjava izdana dana: 30. 3. 2023

Pečat i potpis proizvođača:

Za mrežnu komunikaciju korištena je baza izdana pod licencijom GNU Lesser General Public License v2.1, čije uvjete u potpunosti poštivamo. (<u>https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/LICENSE</u>)

PROIZVOĐAČ: VÁGNER POOL s.r.o. Nad Safinou II 348, 252 50 Vestec, Republika Češka www.vagnerpool.com info@vagnerpool.com, +420 244 913 177



Ostale informacije i dokumentaciju o sustavu VArio pronaći ćete na mrežnoj stranici <u>www.variopools.com</u>

