CZ-EN-DE-HR



DIN modul ZELIO

pro ovládání BESGO ventilů

1. Bezpečnostní pokyny

Před instalací a spuštěním zakoupené jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat Vašeho dodavatele zařízení. Jednotka by měla být vždy instalována odborným / proškoleným pracovníkem. Vždy odpojte zařízení od napájení elektrickým proudem, budete-li provádět jakékoli údržbové nebo servisní práce či připojování dalších externích periférií.

2. Obecné informace a kompatibilita

Balení obsahuje DIN modul ZELIO, jenž je určen buď k samostatnému použití pro řízení BESGO ventilů, nebo k integraci do systému řízení bazénů VArio. Po připojení k systému VArio probíhá komunikace obdobně jako v případě automatických 6cestných ventilů OMNITRONIC nebo AQUASTAR.

Modul ZELIO je kompatibilní s VArio moduly PUMPS a SWITCH od verze 1.3 (516302 / 516303).

3. Funkce DIN ZELIO modulu

Modul ZELIO umožňuje samostatně ovládat BESGO ventily s možností nastavení pracích časů a četnosti (periody) praní filtru, včetně ovládání filtračního čerpadla a kompresoru. Po připojení k systému VArio (k PUMPS nebo SWITCH modulu) systém přijme požadavek na praní filtru z modulu ZELIO, upraví chod čerpadla požadavku na praní filtru a bude signalizovat probíhající praní filtru stejně, jako by byl připojen ventil OMNITRONIC nebo AQUASTAR.

4. Technické informace

Rozměry (Š – V – H)	71 x 57,7 x 90,2 mm
Materiál	ABS nylon, samozhášivý
Stupeň krytí	IP20
Napájení	100–240 VAC (mezní napětí 85–264 VAC)
Vstupy	8x diskrétní napěťový 100–240 VAC
Výstupy	4x reléový, 5–30 VDC / 100–240 VAC, 8 A

5. Elektrické zapojení

Modul ZELIO se připojuje do elektrické sítě s napětím 100–240 VAC.

100...240 VAC



6. Vstupy a výstupy

A. Na horní straně ZELIO modulu se nacházejí **100–240 VAC vstupy** pro připojení signálu od filtračního čerpadla a signálu od tlakového spínače:



- Vstup I1 = napěťový vstup pro odpočet času chodu filtračního čerpadla.
- Vstup I2 = napěťový vstup pro signál z tlakového spínače = spuštění praní
- **B.** Na **dolní straně** ZELIO modulu jsou **5–30 VDC / 24–250 VAC výstupy** pro ovládání čerpadla, kompresoru a BESGO ventilu:



- Výstup Q1 = výstup zahájení pracího cyklu
- Výstup Q2 = výstup pro spouštění filtračního čerpadla
- Výstup Q3 = výstup pro ovládání BESGO ventilu
- Výstup Q4 = výstup pro spouštění kompresoru

7. Modul ZELIO – možnosti využití

Modul ZELIO lze používat buď samostatně, nebo se systémem řízení bazénů VArio. BESGO ventily lze ovládat buď kompresorem, nebo pomocí tlakové vody (vodovodní řad).

Schémata pro jednotlivé způsoby použití a zapojení naleznete dále v tomto návodu.

8. Uživatelská nastavení – MENU

Modul ZELIO umožňuje nastavení četnosti praní i délky jednotlivých fází vlastního pracího cyklu.

- Frekvence (perioda) praní s odpočtem:
 - Podle počtu týdnů, s nastavením dne v týdnu a času praní
 - Podle počtu hodin filtračního nebo celkového času
- Parametry (fáze) pracího cyklu:
 - Čas pro natlakování kompresoru (**TT2** nastavitelný parametr)
 - Čas pro zastavení čerpadla / zklidnění vody před začátkem praní
 - Čas vlastního praní filtru (**TT3** nastavitelný parametr)
 - Čas pro zklidnění / usazení písku ve filtru

8.1. Nastavení systémového data a času

Před prvním použitím a naprogramováním praní filtru je **nutné nastavit systémové datum a čas**. Postup naleznete níže:

A. Zapojte modul ZELIO do sítě – objeví se hlavní obrazovka s výrobním nastavením:

17/03/2022 14:52	- Aktuální systémové datum a čas
Weekly Program	- Týdenní interval mezi praními
Weeks C3 P=00002	- Nastavená perioda praní (zde P= praní každé 2 týdny)
Remain C3 A=00002	 Zbývající čas do příštího praní (zde A= do praní zbývají 2 týdny)

B. Stiskněte tlačítko Menu/Ok – otevře se hlavní nabídka (hlavní menu):



Z hlavního menu lze kdykoliv vystoupit stiskem tlačítka

C. Pomocí tlačítka ▼ vyberte položku CHANGE D / H a stiskněte **Menu/Ok**. Zobrazí se podmenu pro nastavení data a času:

LANGUAGE	CHAN	GE D / H]-т	lačítky		nastavte den
FAULT	THU	17 MAR 2022				
CHANGE D / H (bliká)		15:25 48s	- T	lačítky		se posuňte na nastavení
CHANGE SUMM/WINT	CAL	<mark>+00secs</mark> /WK	n n	něsíce, r	roku, h	odin a minut (popř. sekund)
			-			

CAL = kalibrace času (zrychlení/zpoždění za týden).
 Výrobce uvádí možnou odchylku času +- 6 s za měsíc při teplotě 25 °C.

D. Stiskněte **Menu / Ok** pro uložení nastavení a návrat do hlavního menu.

POZNÁMKA – Modul ZELIO je vybaven bateriovým zálohováním nastavení + času. Výrobce uvádí životnost baterie 10 let od data výroby při teplotě 25 °C.

8.2. Režimy počítadla – výběr způsobu odpočtu periody praní

Na základní obrazovce můžete pomocí tlačítka 🕨 zvolit způsob odpočtu periody praní:



• Total Time:

Perioda praní definována počtem hodin běhu filtrace Perioda praní definována počtem hodin bez ohledu na filtraci

Zobrazená varianta bude použita pro odpočet intervalu do dalšího praní.

8.3. Režimy počítadla – nastavení intervalu (periody) praní

Na základní obrazovce stiskněte *Menu / Ok*, otevře se hlavní menu. Pomocí tlačítka vyberte položku *PARAMETER* a stiskněte *Menu / Ok*. Zobrazí se jednotlivá podmenu pro nastavení intervalu a dalších parametrů praní:



8.3.1 Perioda praní – počítadlo celkového / filtračního času (parametr CC1)

A. Chcete-li vyžívat počítadlo hodin (celkových nebo filtračních), nastavte požadovaný počet hodin mezi praními dle postupu níže:

CC1	COUNTER
RC1	C1 V=00336
C1	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=00336

- Tlačítkem
 přejděte na parametr P=00xxx a nastavte požadovanou hodnotu v hodinách (zde 336 hodin)
- II POZOR nikdy neměňte parametr T:FROM II
- B. Po nastavení počtu hodin stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

POZNÁMKA: Změna parametru C1 se projeví <u>až po ukončení aktuálně spuštěného odpočtu</u> do příštího praní. Odpočet hodin na hl. obrazovce (Actual C3 A=xxxxx) zůstane beze změny až do příštího praní.

TIP: Chcete-li změnit aktuálně běžící odpočet ihned, <u>na hlavní obrazovce</u> stiskněte a držte tlačítko **V** po dobu min. 3 sekund.

A. Chcete-li využívat počítadlo týdnů, na obrazovce viz bod 8.3.1 změňte pomocí tlačítka hodnotu CC1 na CC3 a nastavte požadovaný *počet týdnů mezi praními* dle postupu níže:

CC <mark>3</mark>	COUNTER
RC3	C3 V=00002
C3	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=0002

- Tlačítkem
 přejděte na parametr P=000xx a nastavte požadovanou hodnotu v týdnech (zde 2 týdny)
- II POZOR nikdy neměňte parametr T:FROM II
- B. Po nastavení počtu týdnů stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

POZNÁMKA: Změna parametru C3 se projeví <u>až po ukončení aktuálně spuštěného odpočtu</u> do příštího praní. Odpočet týdnů na hl. obrazovce (Remain C3 A=xxxx) zůstane beze změny až do příštího praní.

- *TIP:* Chcete-li ihned nastavit aktuálně běžící odpočet na změněnou hodnotu C3, <u>na hlavní obrazovce</u> stiskněte a držte tlačítko ▼ po dobu min. 3 sekund.
- **C.** Dále je také nutné **nastavit parametr H1** výběr dne v týdnu a času praní viz **bod 8.3.3**.

8.3.3 Počítadlo týdnů – nastavení dne v týdnu a času praní (parametr H1)

A. Po nastavení počtu je nutné nastavit konkrétní den v týdnu a čas praní. Pomocí tlačítek
 se vraťte na parametr CC3 a tlačítkem
 jej změňte na hodnotu H1.

Nyní můžete nastavit *den + čas praní* dle postupu níže:

H1		-4
А		
	H:M ON	10:00
	H:M OFF	10:01

- Tlačítkem ▶ přejděte na dny v týdnu a tlačítkem ▲ vyberte požadovaný den praní (pondělí = 0; default = 4 = pátek.)
 Tlačítkem ▶ přejděte na nastavení času začátku praní.
 Tlačítkem ▶ přejděte na nastavení času HM:OFF.
 - ! Tento čas vždy nastavte na +1 minutu od času začátku praní !
- B. Po nastavení počtu hodin stiskněte *Menu / Ok* a potvrďte pomocí *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ?
YES
NO

- C. Dále nastavte parametry (fáze) vlastního praní viz *kap. 8.4*:
 - Čas vlastního praní (TT3)
 - Čas pro natlakování kompresoru (TT5)

8.4. Prací cyklus – nastavení parametrů (fází) praní

Kompletní proces praní filtru modulu ZELIO zahrnuje:

- Natlakování kompresoru před zahájením praní (čas TT5)
- Prací cyklus:
 - Doběh čerpadla + zklidnění vody = 10 sek (fixní)
 - Přestavení ventilu = 5 sec (fixní čas)
 - Praní filtru (čas TT3 nastavitelný parametr)
 - Doběh čerpadla + přestavení ventilu = 10 sec (fixní čas)
 - Usazení písku = 10 sek (fixní čas)

PRŮBĚH PRANÍ FILTRU

Čas:	FÁZE:	ČERP.	
TT5	Tlakování kompresoru	ON	
10 sek	Doběh/zklidnění vody	OFF	
5 sek	Přestavění ventilu	OFF	7
TT3	Praní filtru	ON	۲S
113			15
10 sek	Doběh + přestav. ventilu	OFF	Ž
10 sek 10 sek	Doběh + přestav. ventilu Usazení písku	OFF OFF	Ž

DŮLEŽITÉ: Při výpadku napájení ZELIO modulu během praní filtru bude praní přerušeno (BESGO ventil se automaticky vrátí do polohy pro filtraci.)

Na obrazovce se střídavě zobrazuje hlášení **Backwash canceled!** a hlavní obrazovka. Chybové hlášení zmizí až po dalším úspěšně dokončeném praní filtru (ručním nebo automatickým.)

8.4.1 Nastavení délky praní (parametr TT3)

Jste-li na základní obrazovce, stiskněte *Menu / Ok* – otevře se hlavní menu, kde pomocí tlačítka vyberte položku *PARAMETER* a stiskněte *Menu/Ok*. Zobrazí se podmenu nastavení CC1 – zde tlačítkem A přejděte na nastavení parametru TT3:



TT3	TIMER A	- Tlačítkem 🗲 přejděte na parametr t=0xx,0 a tlačítkem 🔺 vyberte
RT3	T3t= 000,0	požadovanou délku praní v sekundách.
Т3		 Výrobní nastavení TT3 = 90,0 sekund.
t=009	90.0 S	 Nastavení potvrďte pomocí Menu / Ok + YES + Menu / Ok.
		-

8.4.2 Čas pro natlakování kompresoru (parametr TT5)

Ovládáte-li BESGO ventil pomocí kompresoru, je pro jeho přestavení do polohy pro praní potřeba **min. tlak 3,5 bar / 350 kPa**. Modul ZELIO umožňuje spuštění kompresoru ještě před začátkem vlastního pracího cyklu, aby byl při praní k dispozici potřebný tlak pro přestavení ventilu. K nastavení času pro natlakování slouží parametr TT5, jenž určuje, kolik sekund před vlastním praním bude spuštěn kompresor. Čas TT5 tedy uběhne ještě před zahájením pracího cyklu.

V podmenu nastavení PARAMETER změňte tlačítkem **A** parametr TT3 na **TT5 = čas natlakování kompresoru**. Čas TT5 nastavíte opět stejným postupem:

TT5	TIMER A
RT5	T5t= 000,0
T5	
t=001	5.0 S

- Tlačítkem 🕨 přejděte na parametr **t=0xx,0** a tlačítkem 🔺

vyberte požadovaný čas pro natlakování v sekundách.

- Výrobní nastavení TT5 = 15,0 sekund.
- Nastavení potvrďte pomocí *Menu / Ok* + YES + Menu / Ok.

8.5 Ruční spuštění / zastavení praní + zobrazení stavu praní

Proces praní lze kdykoliv uživatelsky ručně spustit nebo zastavit:

- K ručnímu **spuštění** praní slouží podržení kombinace tlačítek \triangleleft + \blacktriangle na 3 sekundy,
- K ručnímu zastavení praní slouží podržení tlačítka 🔻 na 3 sekundy.

8.5.1 Ruční ZASTAVENÍ praní

V průběhu pracího cyklu **stiskněte a držte** tlačítko **V** . Zobrazí se obrazovka s odpočtem 3 sekund do ručního zastavení praní – po uplynutí 3 sekund bude praní zastaveno a můžete uvolnit tlačítko



8.5.2 Ruční SPUŠTĚNÍ praní

Stiskněte a držte kombinaci kláves **4** + **A**. Zobrazí se obrazovka s odpočtem 3 sekund do zahájení ručního praní – po uplynutí 3 sekund bude zahájeno tlakování kompresoru (TT5):





Pressurizing . . . Preset T5=060.0S Actual T5=xxx.xS

8.5.3 Zobrazení stavu v průběhu a po skončení praní

A. V průběhu pracího cyklu se vždy zobrazuje progres praní:

BW Delay=010.0S-Odpočet času pro doběh čerpadla / pevně nastavenoServo Time=005.0S-Odpočet času přestavení ventilu /pevně nastavenoBW Time=090.0S-Odpočet času propírání filtru/ nastavitelné uživatelemBW Delay=010.0S-Odpočet času pro doběh čerpadla/ přestavení ventilu	Backwashing	
Servo Time=005.0S-Odpočet času přestavení ventilu /pevně nastavenoBW Time=090.0S-Odpočet času propírání filtru/ nastavitelné uživatelemBW Delay=010.0S-Odpočet času pro doběh čerpadla/ přestavení ventilu	BW Delay =010.0S	 Odpočet času pro doběh čerpadla / pevně nastaveno
BW Time=090.0S-Odpočet času propírání filtru/ nastavitelné uživatelemBW Delay=010.0S-Odpočet času pro doběh čerpadla/ přestavení ventilu	Servo Time =005.0S	 Odpočet času přestavení ventilu /pevně nastaveno
BW Delay =010.0S - Odpočet času pro doběh čerpadla/ přestavení ventilu	BW Time =090.0S	- Odpočet času propírání filtru/ nastavitelné uživatelem
	BW Delay =010.0S	- Odpočet času pro doběh čerpadla/ přestavení ventilu
BW Delay =010.0S - Odpočet času pro usazení písku	BW Delay =010.0S	 Odpočet času pro usazení písku

B. Po skončení praní (vč. ručního ukončení) je zobrazena základní obrazovka:

17/03/2022 14:52	NEBO	17/03/2022 14:52		17/03/2022 14:52
Weekly Program		Filtration Time	NEBO	Total Time
Weeks C3 P=00002		Preset C1 P=00336		Preset C1 P=00336
Remain C3 A=00002		Actual C1 A=00333		Actual C1 A=00333

A. Start Delay – hlášení o odložení startu zařízení

Start Delay	
Act. Time 002.2S	Odečtený čas
Set. Time 005.0S	Nastavený čas

Tato zpráva se zobrazí vždy po připojení modulu k napájení, nebo ručním ukončení pracího cyklu. Odložený start slouží k ochraně ventilu při nepředvídaných událostech – filtrační čerpadlo se nespustí ihned, ale až po uplynutí 5 sekund. To umožňuje bezpečný návrat ventilu do výchozí pozice.

B. BW Counter – počítadlo dokončených pracích cyklů



Počet pracích cyklů po resetu Počet pracích cyklů celkem

C. Pressure switch – input is blocked

Hlášení o zablokování zpuštění pracího cyklu ze **vstupu 2 – tlakového spínače.** Opakované praní filtru na základě signálu z tlakového spínače bude umožněno až po uplynutí 30 minut – jde o ochranu před zbytečným opakovaným praním, k němuž by mohlo dojít např. z důvodu poškození tlakového spínače. Hlášení bude zobrazeno do rozepnutí tlakového spínače nebo do uplynutí 30 minut, kdy bude zahájeno další praní. Informace o blokaci vstupu I2 se bude střídat na displeji se skutečným stavem modulu:



Ostatní naprogramované filtrační cykly budou normálně probíhat dle zvolených časových intervalů.

D. Backwash canceled

V případě, že dojde k výpadku napájení modulu během pracího cyklu a prací cyklus proto nebude dokončen, zobrazí se na displeji hlášení **Backwash canceled!** Toto varování se bude střídat se zobrazením skutečného stavu modulu. Zpráva zmizí až po kompletním dokončení pracího cyklu (praní může být spuštěno i ručně).



OBR. 1: Zapojení DIN ZELIO k systému VArio – modul DIN PUMP, s počítadlem týdnů

(Ovládání BESGO ventilu kompresorem. Do PUMP modulu již nelze zapojit žádné externí spínače.)



OBR. 2: Detail připojení modulu DIN ZELIO k systému VArio – modul DIN SWITCH

(Příklad zapojení se 3 RGB pulzními spínači)



OBR. 3: Zapojení DIN ZELIO, systému VArio (PUMP modul) a BESGO ventilu, s počítadlem celkového času

(Příklad ovládání BESGO ventilu kompresorem a spouštění praní tlakovým spínačem)



OBR. 4: Zapojení DIN ZELIO, systému VArio (PUMP modul) a BESGO ventilu, s počítadlem filtračního času

(Příklad s ovládáním BESGO ventilu kompresorem a spouštění praní tlakovým spínačem)



OBR. 5: Zapojení samostatného modulu DIN ZELIO, jednorychlostního čerpadla a BESGO ventilu, s počítadlem celkového času

(Příklad s kompresorem a tlakovým spínačem, s alternativou zapojení pro odpočet filtračního času)



OBR. 6: Zapojení samostatného modulu DIN ZELIO, dvourychlostního čerpadla a BESGO ventilu, s počítadlem celkového času







OBR. 7: Přehled celkového zapojení DIN ZELIO + systému VArio + bazénové technologie





DIN module ZELIO

for BESGO valve control

1. Safety instructions

Read this user manual before installation and unit activation. Should you need any explanation or should you have any doubts, do not hesitate to contact the device supplier. The unit shall be installed by a trained professional only. Always disconnect the main power supply before performing repairs or maintenance, or before connecting additional external devices.

2. General information and compatibility

The package contains a DIN ZELIO module for independent BESGO valve control or for integration into a VArio Pool Control System. When connected to the VArio system, DIN ZELIO communicates with VArio analogically to the OMNITRONIC or AQUASTAR automatic 6-way valves. The ZELIO module is compatible with VArio PUMP od SWITCH modules of Version **1.3** or higher.

3. DIN ZELIO module functions

The ZELIO module serves as an independent control unit for BESGO piston valves, with adjustable backwash frequency (period) and backwash process phase times, including filter pump and compressor. When connected to the VArio Pool Control, the system receives a filter backwash signal from the ZELIO module and adjusts the pump operation accordingly, while indicating the backwash process on the VArio main controls screen in the same way, as when an OMNITRONIC or AQUASTAR 6-way valve is used.

4. Technical information

Dimensions (W – H – D)	71 x 57,7 x 90,2 mm
Material	ABS nylon, self-extinguishing
Protection	IP20
Power supply	100–240 VAC (marginal 85–264 VAC)
Inputs	8x discrete input, 100–240 VAC
Outputs	4x relay, 5–30 VDC / 100–240 VAC, 8 A

5. Power connection

The DIN ZELIO module is to be connected to a power source of 100–240 VAC.

10	100240 VAC			
	000000000			
	(3) Tekmecanique			
	A V A F MON			
	$\circ \circ \circ \circ \circ \circ$			
	Outputs 0104 : Relay 8A			
	29 29 29 29			

6. Inputs and outputs

A. On the **top side** of the ZELIO module there are **100–240 VAC inputs** for receiving the signal from filter pump and also from pressure switch (when installed):



- Input I1 = input for filter pump operation time counter
- Input I2 = input for pressure switch signal = backwash start
- **B.** On the **bottom side** of the ZELIO module there are **5–30 VDC / 24–250 VAC outputs** for filter pump, compressor and BESGO valve control:



- Output Q1 = backwash process start signal
- **Output Q2** = filter pump operation control
- Output Q3 = BESGO valve operation control
- Output Q4 = compressor operation control

7. ZELIO module – functions

The ZELIO module may be used either separately as an independent BESGO control unit, or can be connected to the VArio Pool Control system. BESGO valves may be controlled by pressurized air (compressor) or by pressurized water (water line).

The diagrams for each connection option are included at the end of this manual.

8. User settings – MENU

The ZELIO module enables the user to set the filter backwash frequency (interval) together with the duration of the backwash cycle phases.

- Backwash frequency (interval) with countdown:
 - Week counter with selectable day of week and time of backwash
 - \circ Hour counter filter pump operation time / total elapsed time
- Backwash cycle parameters cycle phase duration:
 - Compressor pressurizing time (TT5 adjustable parameter)
 - \circ Pump-stop / water calm-down time before backwashing
 - Filter backwash time (**TT3** adjustable parameter)
 - \circ $\,$ Calm-down / sand setting time after backwash

8.1. System time and date setting

Before the first use and prior to programming the filter backwash cycle parameters, **the system time and date must be set.** Follow the steps below:

A. Connect the ZELIO module to a power source – the main screen with default settings will appear:

17/03/2022 14:52	- Actual system date and time	
Weekly Program	- Weekly counter – interval between backwashes in weeks	
Weeks C3 P=00002	 Default backwash frequency (P= backwash every 2 weeks) 	
Remain C3 A=00002	 Time remaining to the next backwash (A= 2 weeks to the next BW) 	

B. Press the Menu/Ok button – the main menu screen will be displayed:



C. Press ▼ to select CHANGE D / H and press **Menu/Ok**. The date and time settings submenu will appear:



CAL = time calibration (haste/delay in a week).
 The manufacturer indicates a possible time divergence of 6 seconds per week by 25 °C device temperature.

D. Press **Menu / Ok** to save the settings and return to the main menu.

IMPORTANT – The ZELIO module is equipped with a battery-powered memory backup. The producer-stated battery life is 10 years (at 25 °C.)

8.2. Counter modes – setting the type of interval between backwashes

Press **b** on the main screen to select the preferred interval countdown mode:



The displayed counter type will be used for time countdown until the next filter backwash.

8.3. Counter modes – setting the backwash frequency

Press *Menu / Ok* to open the main menu, then press $\mathbf{\nabla}$ to select *PARAMETER* and confirm with *Menu / Ok*. The submenu for backwash cycle parameter setting will be displayed:



8.3.1 Backwash frequency – total time / filtration time counter (parameter CC1)

A. In order to use the filter pump / total operation time counter, *the backwash interval time in hours* must be defined first. Proceed as follows:

CC1	COUNTER
RC1	C1 V=00336
C1	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=00336

- !! CAUTION – never modify the T:FROM parameter !!

B. To confirm the operation hours counter settings, press
 Menu / Ok and confirm with YES + Menu/Ok:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

NOTE: Any change to the C1 parameter will take effect <u>only after the running countdown will finish</u>. The hour countdown on the main screen (Actual C3 A=xxxxx) will remain unchanged until the next backwash.

TIP: In order to change the running countdown to the modified C1 value immediately, <u>from the main screen</u> press and hold for at ▼ least 3 seconds.

A. In order to use the week counter, *the backwash interval time in weeks* must be defined first.
 Press ▲ to move to the CC3 settings screen and proceed as follows:

CC3 COUNTER RC3 C3 V=00002 C3 DC T:FROM P=0002	 Press		
 B. To confirm the week counter settings, press <i>Menu / Ok</i> and confirm with <i>YES + Menu/Ok</i>: CONFIRM CHANGES ? YES NO 			
NOTE : Any change to the C3 parameter will take effect <u>only after the running countdown will finish</u> . The week counter on the main screen (Remain C3 A=xxxx) will remain unchanged until the next backwash.			
TIP: In order to set the running countdown to the modified C3 value immediately, from the main screen press and hold $\mathbf{\nabla}$ for at least 3 seconds.			

C. Furthermore, the H1 parameter must be set – the day and time of filter backwash – see Ch. 8.3.3.

8.3.3 Week counter – setting the day of the week and time (parameter H1)

A. After setting the weekly interval, the day of the week and backwash time must be defined.
 Press ◀ ▶ to return to the CC3 parameter and change it to H1 using the ▲ button.

On the H1 screen, set the *day + time* of the filter backwash. Follow the steps below:

		ے۔ Press 🕨 to go to <mark>day of the week</mark> selection and with 🔺 select
H1	4	the backwash day (Mon = 0; default = 4 = Fri.)
A		 Press b to select the backwash starting time.
	H:M ON 10:00	- Press 🕨 to select the HM:OFF time.
H:M OFF 10:01 Always set the HM:OFF time to +1 minute fr		Always set the HM:OFF time to +1 minute from backwash start !
		-

B. To confirm the day & time settings, press *Menu / Ok* and confirm with *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ?
YES
NO

- C. Now the backwash cycle phase durations may be set see Ch. 8.4:
 - Backwash duration (TT3)
 - Compressor pressurizing time (TT5)

8.4. Backwash cycle – setting the cycle phase duration

A complete ZELIO module filter backwash procedure consists of:

- Compressor pressurizing before backwash (TT5 time)
- Backwash cycle:
 - Pump stop + water calm-down = 10 sec (fixed time)
 - Valve repositioning = 5 sec (fixed time)
 - Filter backwash (TT3 time)
 - Pump stop + valve repositioning = 10 sec (fixed time)
 - Time for the sand to set = 10 sec (fixed time)

FILTER BACKWASH PROCESS

Time:	PHASE:	PUMP	
TT5	Compressor pressurizing	ON	
10 sec	Pump off + water still	OFF	
5 sec	Valve repositioning	OFF	AC
TT3	Filter backwash	ON	ŝ
10 sec	Pump off + valve reposit.	OFF	A S
10 sec	Sand set	OFF	1
	Filtration	ON	-

IMPORTANT: When the power supply is interrupted during filter backwash, the backwashing process will be canceled (BESGO valve returns to the filtering position).

A **Backwash canceled!** alarm and the main screen are alternately displayed. The alarm will disappear only after the next filter backwash is successfully completed (automatic or manual.)

8.4.1 Setting the filter backwash duration (parameter TT3)

From the main screen, press **Menu / Ok** to open the main menu – then press \checkmark to select **PARAMETER** and confirm with **Menu/Ok**. Using the \blacktriangle button, change the CC1 screen to the **TT3** settings screen:



TT3	TIMER A	- Press < to move to parameter t=0xx,0 and set the desired
RT3	T3t= 000,0	backwash time in seconds, using the 🔺 button.
Т3		 Default TT3 setting = 90,0 seconds.
t=009	90.0 S	 Confirm changes with <i>Menu / Ok + YES + Menu / Ok</i>.

8.4.2 Compressor pressurizing time (parameter TT5)

When controlling the BESGO valve with pressurized air, the air pressure must be **min. 3,5 bar / 350 kPa** in order for the valve to reposition itself. The ZELIO module allows the compressor to start even before the backwash cycle itself is initiated, in order to reach the air pressure required for BESGO valve repositioning. The pressurizing time TT5 ensures the air pressure is sufficient to reposition the valve. In the PARAMETER submenu, press \blacktriangle to move to the TT5 = compressor pressurizing time settings screen and set the TT5 parameter as follows:

TT5	TIMER A
RT5	T5t= 000,0
T5	
t=001	.5.0 S

- Press **d** to move to parameter **t=0xx,0** and set the desired
- compressor pressurizing time in seconds, using the 🔺 button.
- Default TT5 setting = 15,0 seconds.
- Confirm changes with *Menu / Ok + YES + Menu / Ok*.

8.5 Manual backwash start / stop + backwash status indication

The filter backwash can always be started or stopped manually:

- To manually **start** the backwash, press and hold **4** + **A** for at least 3 seconds.
- To manually **stop** the filter backwash cycle, press and hold **v** for at least 3 seconds.

8.5.1 Manual backwash STOP

During the backwash cycle, **press and hold** $\mathbf{\nabla}$. A screen with a 3-second countdown will appear – after the 3 seconds the backwash cycle will be stopped and you may release the button:



8.5.2 Manual backwash START

While on the main screen, **press and hold** $\mathbf{4}$ + $\mathbf{\Delta}$. A screen with 3-second countdown will appear – after 3 seconds the compressor pressurizing (TT5) will start and you may release the button:



8.5.3 Displaying the current status during and after filter backwash

A. During the backwashing, a cycle progress screen is always displayed:

BW Delay =010.05 Water calm down countdown (fixed 15 coc)	vashing	
Servo Time=005.0S-Valve repositioning (fixed - 5 sec)BW Time=090.0S-Filter backwash countdown (TT3 = 90 sec)BW Delay=010.0S-Pump stop + valve repositioning (fixed - 10 sec)BW Delay=010.0S-Sand set (fixed - 10 sec)	elay =010.0S - Water caln Time =005.0S - Valve repo ime =090.0S - Filter backy elay =010.0S - Pump stop elay =010.0S - Sand set (f	n-down countdown (fixed – 15 sec) sitioning (fixed – 5 sec) vash countdown (TT3 = 90 sec) + valve repositioning (fixed – 10 sec) xed – 10 sec)

B. When a backwash cycle is completed, the main screen will be displayed:

17/03/2022 14:52 Weekly Program		17/03/2022 14:52 Filtration Time		17/03/2022 14:52 Total Time
Weeks C3 P=00002	OR	OR Preset C1 P=00336		Preset C1 P=00336
Remain C3 A=00002		Actual C1 A=00333		Actual C1 A=00333

8

8.5.4 Other displayed messages

A. Start Delay – information about start delay countdown

Start	Delay	
Act. Time	020.2S	Elapsed time
Set. Time	035.0S	Preset delay

This message will always be displayed when the ZELIO module is connected to electricity. The start delay serves as valve protection in unexpected situation – the filter pump will not be started immediately, but after only the preset delay time. This provides for a safe valve return into the default position (filtration).

B. BW Counter – finished backwash cycles counter

BW Counter Reset Counter 00008 Total Counter 00009

Backwash cycles after last reset Total backwash cycles

C. Pressure switch – input is blocked

A warning after a repeated backwash was attempted based on the signal from a pressure switch (**Input 2**). A repeated backwash based on pressure is not allowed immediately; a 30 min safety period is activated in order to prevent unnecessary repeated backwashing (e.g., due to a faulty pressure switch etc.) The warning will be displayed until the pressure switch opens or the 30 min safety period elapses. The information will be displayed on the main screen, alternatively to the ZELIO module status:



All pre-programmed backwashes (counter / calendar) will be executed as usual.

D. Backwash canceled

In case of a power failure during a backwash cycle (unfinished backwash) a **Backwash canceled!** warning will appear on the display, alternated by module status screen. The message will disappear after the next successful backwash (manual or preset).



FIG. 1: Connection of DIN ZELIO to VArio – DIN PUMP module, with weekly timer

(BESGO valve operated by compressor. No external switches can be connected to the PUMP module.)



OBR. 2: Detail of DIN ZELIO connection to the VArio system – SWITCH module

(An example with 3 RGB external pulse switches)



OBR. 3: Connection of DIN ZELIO to VArio system (PUMP module), with BESGO valve and total time counter

(An example of BESGO valve powered by compressor, with pressure switch for backwash start)



OBR. 4: Connection of DIN ZELIO to VArio system (PUMP module), with BESGO valve and filtration time counter

(An example of BESGO valve powered by compressor, with pressure switch for backwash start)



FIG. 5: Stand-alone DIN ZELIO, single-speed pump and BESGO valve connection, with total time counter

(Example with a compressor and pressure switch, with alternative wiring for filtration time counter)



FIG. 6: Stand-alone DIN ZELIO, two-speed pump and BESGO valve connection, with total time counter

(Example with a compressor and pressure switch, with alternative wiring for filtration time counter)











DIN ZELIO-Modul

zur Steuerung von BESGO-Ventilen

1. Sicherheitswarnungen

Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme. Bei Erläuterungsbedarf oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Anlagenlieferanten. Die Anlage muss immer durch eine kompetente und geschulte Person installiert werden. Bei jeder Instandhaltung, Wartung oder Verbindung mit weiteren Peripheriegeräten schalten Sie das Gerät immer von der Stromversorgungsquelle ab.

2. Allgemeine Informationen und Kompatibilität

Das Paket enthält das ZELIO DIN-Modul, das entweder für den unabhängigen Einsatz zur Steuerung von BESGO-Ventilen oder zur Integration in die VArio-Poolsteuerung bestimmt ist. Nach dem Anschluss an das VArio-System erfolgt die Kommunikation analog zu den automatischen 6-Wege-Ventilen OMNITRONIC oder AQUASTAR.

Das ZELIO Modul ist kompatibel mit den VArio PUMPS und SWITCH Modulen ab Version **1.3** (516**3**02 / 516**3**03).

3. Funktion des DIN ZELIO Moduls

Das ZELIO-Modul ermöglicht die unabhängige Steuerung der BESGO-Ventile mit der Möglichkeit, die Waschzeiten und die Häufigkeit (Perioden) der Filterreinigung einzustellen, einschließlich der Steuerung der Filterpumpe und des Kompressors. Bei Anschluss an das VArio-System (an das PUMPS-oder SWITCH-Modul) empfängt das System die Filterreinigungsanforderung vom ZELIO-Modul, passt den Pumpenbetrieb der Filterreinigungsanforderung an und signalisiert die laufende Filterreinigung, als wenn ein OMNITRONIC oder AQUASTAR-Ventil angeschlossen wurde.

4. Technische Informationen

Abmessungen (B – H – L)	71 x 57,7 x 90,2 mm
Material	ABS-Nylon
Schutzart	IP20
Stromversorgung	100–240 VAC (Grenzspannung 85–264 VAC)
Eingänge	8x diskrete Spannung 100-240 VAC Eingänge
Ausgänge	4x Relais, 5-30 VDC / 100-240 VAC, 8 A

5. Elektroanschlüsse

Das ZELIO-Modul wird an ein Stromnetz mit einer Spannung von 100-240 VAC angeschlossen.

100240 VAC	
000000	000
Telemecanique	
4 7 4 5 101	,
00000) ()
Outputs Q1Q4 : Relay 8A	
29 29 29	29

6. Ein- und Ausgänge

A. Auf der Oberseite des ZELIO-Moduls befinden sich 100-240-VAC-Eingänge zum Anschluss des Signals der Filterpumpe und des Signals vom Druckschalter:



- Eingang I1 = Spannungseingang zum
 Herunterzählen der Filterpumpenlaufzeit.
- Eingang I2 = Spannungseingang f
 ür Signal vom Druckschalter = Waschstart
- **B.** Auf der Unterseite des ZELIO-Moduls befinden sich 5-30 VDC / 24-250 VAC Ausgänge zur Steuerung der Pumpe, des Kompressors und des BESGO-Ventils:



- Ausgang Q1 = Ausgang Waschzyklusstart
- Ausgang Q2 = Ausgang zum Starten der Filterpumpe
- Ausgang Q3 = Ausgang zur Ansteuerung des BESGO-Ventils
- Ausgang Q4 = Ausgang zum Starten des Kompressors

7. ZELIO-Modul - Einsatzmöglichkeiten

Das ZELIO-Modul kann entweder alleine oder mit dem VArio-Pool-Management-System verwendet werden. BESGO-Ventile können entweder mit einem Kompressor oder mit Druckwasser (Wasserleitungen) gesteuert werden.

Diagramme für einzelne Verwendungs- und Anschlussmethoden finden Sie weiter unten in diesem Handbuch.

8. Benutzereinstellungen – MENÜ

Mit dem ZELIO-Modul können Sie die Waschhäufigkeit und die Länge der einzelnen Phasen Ihres eigenen Waschzyklus einstellen.

- Häufigkeit (Periode) des Waschens mit Herunterzählung:
 - o Gemäß Wochenanzahl, mit Einstellung des Wochentags und der Waschzeit
 - o Gemäß Filterstundenanzahl der Gesamtzeit
- Parameter (Phase) des Waschzyklus:
 - Zeit den Kompressor unter Druck zu setzen (TT5 einstellbar)
 - Zeit zum Stoppen der Pumpe / Beruhigen des Wassers vor Beginn des Waschvorgangs
 - Selbstwaschzeit des Filters (TT3 einstellbar)
 - o Absetzzeit des Sandes im Filter

8.1. Einstellen des Systemdatums und der Systemzeit

Datum und Uhrzeit des Systems müssen vor dem ersten Gebrauch und der Programmierung der Filterreinigung eingestellt werden. Nachfolgend finden Sie das Verfahren:

A. Schließen Sie das ZELIO-Modul an das Netzwerk an – die Werkseinstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

17/03/2022 14:52	- Aktuelles Systemdatum und Uhrzeit
Weekly Program	- Wöchentliches Intervall zwischen den Wäschen
Weeks C3 P=00002	 Waschzyklus einstellen (hier P= Waschen alle 2 Wochen)
Remain C3 A=00002	- Restzeit bis zur nächsten Wäsche (hier A= noch 2 Wochen bis zur Wäsche)

B. Drücken Sie Taste Menu/Ok – öffnet sich das Hauptmenü

MONITORING PARAMETER RUN / STOP VERSION	 Werkseinstellungen (zum Beenden Menü + weiße Taste gleichzeitig drücken) Einstellen der Rückspülungsparameter (siehe Kapitel 8.3) Manueller Stopp / Start des ZELIO-Modulprogramms - nicht verwenden Anzeige der Firmware-Version
LANGUAGE	- Auswahl der Programmsprache (nur ENG verfügbar)
FAULT	- Anzeige von Fehlermeldungen
CHANGE D / H	- Datums- und Uhrzeiteinstellungen
CHANGE SUMM/WINT	- Winter- / Sommerzeit ändern - <i>nicht verwenden</i>

Sie können das Hauptmenü jederzeit durch Drücken der Taste 🚽 verlassen.

C. Verwenden Sie die ▼ Taste, um D / H GHANGE auszuwählen, und drücken Sie **Menü/Ok.** Es erscheint ein Untermenü zum Einstellen von Datum und Uhrzeit:

LANGUAGE FAULT	CHAN THU	GE D / H 17 MAR 2022]-	Stellen Sie mit den Tasten ▲▼ den Tag ein
CHANGE D / H (bliká) CHANGE SUMM/WINT	CAL	15:25 48s <mark>+00secs</mark> /WK	-	Verwenden Sie die Tasten \checkmark , um zu den Einstellungen für Monat, Jahr, Stunden und
			-	Minuten (oder Sekunden) zu wechseln

 CAL = Zeitkalibrierung (Beschleunigung/Verzögerung pro Woche).
 Der Hersteller gibt eine mögliche Zeitabweichung von +- 6 s pro Monat bei einer Temperatur von 25 °C an.

D. Drücken Sie Menü / Ok, um die Einstellungen zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren.

HINWEIS – Das ZELIO-Modul ist mit einem Batterie-Backup für Einstellungen + Zeit ausgestattet. Der Hersteller gibt eine Batterielebensdauer von 10 Jahren ab Herstellungsdatum bei 25 °C an.

8.2. Zählermodus - Auswahlmöglichkeit der Waschzyklusberechnungsmethode

Auf dem Grundbildschirm können Sie mit der Schaltfläche 🕨 wählen, wie die Waschdauer berechnet werden soll:



Die angezeigte Variante wird verwendet, um das Intervall bis zur nächsten Wäsche herunterzuzählen.

8.3. Zählermodus - Einstellen des Waschintervalls (Zyklus).

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Menü /Ok**, öffnet sich das Hauptmenü. Wählen Sie mit der Taste den ▼ Punkt **PARAMETER** aus und drücken Sie **Menü / Ok**. Ein individuelles Untermenü zum Einstellen des Intervalls und anderer Waschparameter werden angezeigt:



8.3.1 Waschintervall - Gesamt- / Filterzeitzähler (Parameter CC1)

A. Wenn Sie den Stundenzähler (Gesamt oder Filter) verwenden möchten, stellen Sie die gewünschte Stundenzahl zwischen den Waschvorgängen gemäß dem nachstehenden Verfahren ein:

 CC1 COUNTER RC1 C1 V=00336 C1 DC T:FROM P=00336 C1 C1 ACHTUNG - Ändern Sie niemals den Parameter T:FROM!!
--

B. Drücken Sie nach dem Einstellen der Stundenzahl Menu / Ok und bestätigen Sie mit YES + Menu/Ok: CONFIRM CHANGES ? YES NO

HINWEIS: Die Änderung des C1-Parameters wird erst nach Ablauf des aktuell gestarteten Countdowns bis zur nächsten Wäsche wirksam. Stundenabzug auf dem Bildschirm (Aktual C3 A=xxxxx) bleibt bis zum nächsten Waschgang unverändert

TIPP: Um den aktuell laufenden Countdown sofort zu ändern, halten Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste ▼ min. 3 Sekunden.

8.3.2 Waschintervall – Wochenanzahl (Parameter CC3)

 A. Wenn Sie den Wochenzähler verwenden möchten, verwenden Sie auf dem Bildschirm, siehe Punkt 8.3.1, die Taste

 , um den Wert CC1 auf CC3 zu ändern, und stellen Sie die gewünschte Wochenanzahl zwischen den Wäschen gemäß dem folgenden Verfahren ein:

CC <mark>3</mark>	COUNTER
RC3	C3 V=00002
C3	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=0002

- Mit der Taste
 zum Parameter P=000xx gehen und den gewünschten Wert in Wochen einstellen (hier 2 Wochen)
- !! ACHTUNG niemals den T:FROM Parameter ändern !!
- B. Nachdem Sie die Anzahl der Wochen eingestellt haben, drücken Sie
 Menu / Ok und bestätigen Sie mit YES + Menu/Ok:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

HINWEIS: Die Änderung des C3-Parameters wird <u>erst nach Ablauf des aktuell gestarteten Countdowns</u> bis zur nächsten Wäsche wirksam. Wochenabzug auf dem Bildschirm (Remain C3 A=xxxx) bleibt bis zum nächsten Waschgang unverändert.

- **TIPP:** Wenn Sie den aktuell laufenden Countdown sofort auf den geänderten C3-Wert setzen möchten, halten Sie im Hauptbildschirm die Taste min. 3 ▼ Sekunden.
 - C. Es ist auch erforderlich, den Parameter H1 einzustellen Auswahl des Wochentags und der Waschzeit siehe Punkt 8.3.3.

8.3.3 Wochenzähler - Einstellen von Wochentag und Waschzeit (Parameter H1)

A. Nachdem Sie die Anzahl eingestellt haben, müssen Sie einen bestimmten Wochentag und die Waschzeit einstellen. Mit den Tasten ◀ ▶ zum Parameter CC3 zurückkehren und mit der Taste ▲ auf den Wert H1 ändern.

Jetzt können Sie den Tag und die Uhrzeit des Waschens wie folgt einstellen:



- Wechseln Sie mit der Taste
 zu den Wochentagen und wählen Sie mit der Taste
 den gewünschten Tag aus (Montag = 0; Standard = 4 = Freitag.)
- Mit der Taste 🕨 zur Einstellung der Startzeit wechseln.
- Mit der Taste **b** gelangen Sie zur Zeiteinstellung **HM:OFF**.

! Stellen Sie diese Zeit immer auf +1 Minute ab Waschstartzeit ein !

B. Drücken Sie nach dem Einstellen der Stundenzahl Menu / Ok und bestätigen Sie mit YES + Menu/Ok: CONFIRM CHANGES ? YES NO

- C. Als nächstes stellen Sie die Parameter (Phasen) Ihrer eigenen Wäsche ein siehe Kap. 8.4:
 - Selbstwaschzeit (TT3)
 - Zeit für Kompressordruckaufbau (TT5)

8.4. Waschgang – Einstellung der Rückspülungsparameter (Phasen).

Der vollständige Waschvorgang des Filters des ZELIO-Moduls umfasst:

- Kompressor Druckaufbau vor dem Wäschebeginn (Zeit TT5)
- Waschzyklus:
 - Pumpenstopp + Wasserberuhigung = 10 Sek (feste Zeit)
 - Ventilumstellung = 5 sec (feste Zeit)
 - Filterwäsche (Zeit TT3)
 - Pumpenstopp + Ventilumstellung = 10 sec (feste Zeit)
 - Sandablagerung = 10 Sek (feste Zeit)

PROZESS DER FILTERRÜCKSPÜLUNG

Zeit:	PHASE:	PUMPE	
ттс	Kompressor-	EIN	
115	Druckbeaufschlagung	EIN	
10 Sek	Pumpe / Wasser still	AUS	Z
5 Sek	Ventilumstellung	AUS	
TT3	Filterrückspülung	EIN	Ž
10 Sek	Pumpe aus + Ventilumst.	AUS	Ξ
10 Sek	Sandsetzung	AUS	G
	Filtrierung	EIN	

WICHTIG: Im Falle eines Stromausfalls des ZELIO-Moduls während der Filterreinigung wird die Reinigung unterbrochen (das BESGO-Ventil kehrt automatisch in die Filterposition zurück).

Auf dem Bildschirm erscheint abwechselnd die Meldung Rückspülen abgebrochen! und der Hauptbildschirm. Die Fehlermeldung verschwindet erst nach der nächsten erfolgreich abgeschlossenen Filterwäsche (manuell oder automatisch.)

8.4.1 Einstellung der Länge der Filterspülung (Parameter TT3)

Wenn Sie sich auf dem Hauptbildschirm befinden, drücken Sie Menü / Ok - das Hauptmenü wird geöffnet, in dem Sie mit der Taste 🔻 den Punkt PARAMETER auswählen und mit Menü / Ok bestätigen. Das Untermenü CC1-Einstellungen wird angezeigt – drücken Sie hier die 🔺 Taste , um zu den TT2-Parametereinstellungen zu gelangen:



TT3	TIMER A	- Gehen Sie mit der Taste \blacktriangleleft zum Parameter t=0xx,0 und wählen Sie mit
RT3	T3t= 000,0	der Taste 🔺 die gewünschte Waschdauer Sekunden aus.
Т3		 Werkseinstellung TT2 = 15,0 Sekunden.
t=0090.	D S	 Bestätigen Sie die Einstellung mit Menu / Ok + YES + Menu / Ok.

8.4.2 Kompressor-Druckaufbauzeit (Parameter TT5)

Wenn Sie das BESGO-Ventil mit einem Kompressor steuern, ist ein min. Druck 3,5 bar / 350 kPa erforderlich. Das ZELIO-Modul ermöglicht es, den Kompressor bereits vor Beginn des eigentlichen Waschgangs zu starten, damit während des Waschens der nötige Druck zum Verstellen des Ventils zur Verfügung steht. Mit dem Parameter TT5 wird die Druckaufbauzeit eingestellt, die bestimmt, wie viele Sekunden der Kompressor vor dem eigentlichen Waschen startet. Im PARAMETER-Untermenü mit der Taste den Parameter auf TT5 = Druckaufbau des Kompressors 🔺 ändern. Sie können die TT5-Zeit mit demselben Verfahren erneut einstellen:

TT5 TIMER A RT5 T5t= 000,0	 Mit der Taste zum Parameter t=0xx,0 gehen und mit der Taste die gewünschte Druckaufbauzeit in Sekunden auswählen.
Т5	 Werkseinstellung TT5 = 15,0 Sekunden.
t=0015.0 S	- Bestätigen Sie die Einstellung mit Menu / Ok + YES + Menu / Ok.

8.5 Manueller Start / Stopp des Waschens + Anzeige des Waschstatus

Der Waschvorgang kann vom Benutzer jederzeit manuell gestartet oder gestoppt werden:

- Um den Waschvorgang manuell zu stoppen, halten Sie die Taste ▼ 3 Sekunden lang gedrückt.

8.5.1 Manuelles STOPPEN des Waschens

Halten Sie während des Waschgangs die Taste ▼ gedrückt. Es erscheint ein Bildschirm mit einem Countdown von 3 Sekunden bis zum manuellen stoppen des Waschgangs – nach 3 Sekunden stoppt der Waschgang und Sie können die Taste Ioslassen.



8.5.2 Manueller START des Waschens

Halten Sie die Tastenkombination \triangleleft + \triangle gedrückt. Es erscheint ein Bildschirm mit einem Countdown von 3 Sekunden bis zum Beginn des manuellen Waschens - nach 3 Sekunden beginnt die Druckaufbau des Kompressors (TT5):



8.5.3 Statusanzeige während und nach dem Waschen des Filters

A. <u>Während des Waschgangs wird immer der Waschfortschritt angezeigt:</u>

Backwashing		
BW Delay =010.0S	-	Pumpenstopp / Wasserberuhigung (feste Zeit – 15 Sek.)
Servo Time =005.0S	-	Ventilumstellung (feste Zeit – 5 Sek.)
BW Time =090.0S	-	Verbleibende Filterwaschzeit (TT3 =90 sec)
BW Delay =010.0S	-	Pumpenstopp + Ventilumstellung (feste Zeit - 10 Sek.)
BW Delay =010.0S	-	Sandsetzung (feste Zeit – 10 Sek.)

B. B. Nach Beendigung des Waschvorgangs (einschließlich manueller Beendigung) wird der Grundbildschirm angezeigt:

8.5.4 Andere angezeigte Meldungen

A. Start Delay – Informationen zum Countdown der Startverzögerung

Start Delay				
Act. Time Set. Time	020.2S 035.0S			

Abgelaufene Zeit Eingestellte Verzögerung

Diese Meldung wird immer angezeigt, wenn das ZELIO-Modul an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Startverzögerung dient als Ventilschutz in unerwarteten Situationen – die Filterpumpe wird nicht sofort gestartet, sondern erst nach der voreingestellten Verzögerungszeit. Dies sorgt für eine sichere Ventilrückführung in die Grundstellung (Filtration).

B. BW Counter – Zähler für abgeschlossene Rückspülzyklen

BW Counter
Reset Counter 00008
Total Counter 00009

Rückspülungen nach dem letzten Reset Rückspülungen gesamt

C. Pressure switch – input is blocked

Eine Warnung nach einem wiederholten Rückspülversuch basierend auf dem Signal eines Druckschalters (Eingang 2). Eine wiederholte Rückspülung mittels Druckschalters ist nicht sofort zulässig; Es wird eine 30-minütige Sicherheitszeit aktiviert, um unnötige wiederholte Rückspülungen (z. B. aufgrund einer Störung des Druckschalters usw.) zu verhindern. Die Warnung wird angezeigt, bis der Druckschalter öffnet oder die 30-minütige Sicherheitszeit abgelaufen ist. Die Informationen werden alternativ zum ZELIO-Modulstatus auf dem Hauptbildschirm angezeigt:



Alle vorprogrammierten Rückspülungen (Zähler/Kalender) werden wie gewohnt ausgeführt.

D. Backwash canceled

Bei einem Stromausfall während des Rückspülzyklus (nicht abgeschlossene Rückspülung) wird eine **Backwash canceled!** Warnung auf dem Display gezeigt, abwechselnd mit dem Modulstatusbildschirm. Die Meldung verschwindet nach der nächsten erfolgreichen Rückspülung (manueller oder voreingestellter).



Abb. 1: Anschluss von DIN ZELIO an das VArio-System – Modul DIN PUMP, mit Wochenzähler

(Kompressorbedienung des BESGO-Ventils. An das PUMP-Modul können keine externen Schalter mehr angeschlossen werden.)



Abb. 2: Anschluss des DIN ZELIO Moduls an das VArio System – DIN SWITCH Modul (Anschlussbeispiel mit 3 RGB-Impulsschaltern)



Abb. 3: Anschluss von DIN ZELIO an das VArio-System (PUMP-Modul), mit BESGO-Ventil und Gesamtzeitzähler

(Beispiel für die Steuerung des BESGO-Ventils mit einem Kompressor und das Starten des Waschens mit einem Druckschalter)



Abb. 4: Anschluss von DIN ZELIO, VArio-System (PUMP-Modul) und BESGO-Ventil, mit Filterzeitzähler

(Beispiel mit Steuerung des BESGO-Ventils durch den Kompressor und Waschstart durch den Druckschalter)



Abb. 5: Anschluss eines separaten DIN ZELIO-Moduls, einer einstufigen Pumpe und eines BESGO-Ventils mit Gesamtzeitzähler

(Beispiel mit einem Kompressor und einem Druckschalter, mit alternativem Anschluss zum Herunterzählen der Filterzeit)



Abb. 6: Anschluss eines separaten DIN ZELIO-Moduls, einer zweistufigen Pumpe und eines BESGO-Ventils mit Gesamtzeitzähler

(Beispiel mit einem Kompressor und einem Druckschalter, mit alternativem Anschluss zum herunterzählen der Filterzeit)





Abb. 7: Übersicht Gesamtanschluss DIN ZELIO + VArio System + Pooltechnik





DIN modul ZELIO

za upravljanje BESGO ventilima

1. Sigurnosna upozorenja

Prije instalacije i puštanja uređaja u rad pažljivo pročitajte ove upute. Ako trebate bilo kakvo objašnjenje ili imate bilo kakvih nedoumica, slobodno se obratite dobavljaču uređaja. Uređaj uvijek treba instalirati stručna i obučena osoba. Prilikom bilo kakvog održavanja, servisiranja ili povezivanja s drugim vanjskim perifernim uređajima, uređaj uvijek isključite iz izvora napajanja.

2. Opće informacije i kompatibilnost

Paket sadrži ZELIO DIN modul koji je namijenjen ili za samostalnu upotrebu za upravljanje BESGO ventilima ili za integraciju u VArio sustav upravljanja bazenom. Nakon spajanja na VArio sustav komunikacija se odvija slično kao kod automatskih 6-smjernih(OMNITRONIC ili AQUASTAR) ventila. ZELIO modul je kompatibilan s VArio PUMPS i SWITCH modulima od verzije **1.3** (516**3**02 / 516**3**03).

3. Funkcije DIN ZELIO modul-a

Modul ZELIO omogućuje neovisno upravljanje BESGO ventilima s mogućnošću podešavanja vremena pranja i učestalosti (perioda) pranja filtera, uključujući kontrolu filter pumpe i kompresora. Kada je spojen na VArio sustav (na PUMPE ili SWITCH modul), sustav će primiti zahtjev za pranje filtera od ZELIO modula, prilagoditi rad pumpe zahtjevu za pranje filtera i signalizirati aktivno pranje filtera kao da je OMNITRONIC ili AQUASTAR ventil spojen.

4. Tehničke informacije

x 57,7 x 90,2 mm
najlon
)
–240 VAC (granični napon 85–264 VAC)
liskretni naponski 100–240 VAC
klopnici, 5–30 VDC / 100–240 VAC, 8 A

5. Električni spojevi

ZELIO modul se spaja na električnu mrežu napona 100-240 VAC.

100...240 VAC

0	0	00	00	000	00
-					
6	3) Teler	mecanique			
	4	* *		MONU	
			\circ	\circ	\circ
	Outp	uts			
0104 : Relay 8A					
		0.0			
9	9	29	29	e e	9

6. Ulazi i izlazi

A. Na **gornjoj strani** ZELIO modula nalaze se **100-240 VAC ulazi** za spajanje signala iz filter pumpe i signala iz presostata:



- **Ulaz I1** = naponski ulaz za odbrojavanje vremena rada filter pumpe.
- Ulaz I2 = ulaz napona za signal iz tlačne sklopke = početak pranja
- **B.** Na donjoj strani ZELIO modula nalaze se 5-30 VDC / 24-250 VAC izlazi za kontrolu pumpe, kompresora i BESGO ventila:



- Izlaz Q1 = izlaz početka ciklusa pranja
- Izlaz Q2 = izlaz za pokretanje filter pumpe
- Izlaz Q3 = izlaz za upravljanje BESGO ventilom
- Izlaz Q4 = izlaz za pokretanje kompresora

7. Modul ZELIO – mogućnosti korištenja

ZELIO modul se može koristiti samostalno ili s VArio sustavom upravljanja bazenom. BESGO ventili mogu raditi ili s kompresorom ili s vodom pod pritiskom (vodovod).

Dijagrami za pojedinačne načine korištenja i spajanja mogu se pronaći dalje u ovim uputama.

8. Korisničke postavke – IZBORNIK

Modul ZELIO omogućuje podešavanje učestalosti pranja i duljine pojedinih faza vlastitog ciklusa pranja.

- Učestalost (period) pranja s odbrojavanjem:
 - o Prema broju tjedana, uz podešavanje dana u tjednu i vremena pranja
 - o Prema broju sati filtriranja ili ukupnom vremenu
- Parametri (faze) ciklusa pranja:
 - Vrijeme za stvaranje tlaka u kompresoru (TT5 -
 - Vrijeme za zaustavljanje pumpe / smirivanje vode prije početka pranja
 - o Vrijeme vlastitog pranja filtra
 - o Vrijeme za smirivanje / slijeganje pijeska u filteru

8.1. Postavljanje datuma i vremena sustava

Datum i vrijeme sustava moraju se postaviti prije prve uporabe i programiranja pranja filtera. Postupak možete pronaći u nastavku:

A. Spojite ZELIO modul na mrežu - pojavit će se glavni prikaz s tvorničkim postavkama:

17/03/2022 14:52	- Trenutačni datum i vrijeme sustava
Weekly Program	- Tjedni razmak između pranja
Weeks C3 P=00002	 Postavite period pranja (ovdje P= pranje svaka 2 tjedna)
Remain C3 A=00002	 Preostalo vrijeme do sljedećeg pranja (ovdje A = 2 tjedna do pranja)

B. Pritisnite tipku Izbornik/Ok - otvorit će se glavni izbornik (postavke):

MONITORING PARAMETER RUN / STOP VERSION	 Tvorničke postavke (istodobno pritisnite Izbornik + bijeli gumb za izlaz) Postavljanje parametara pranja (vidi poglavlje 8.3) Ručno zaustavljanje / pokretanje programa ZELIO modula - ne koristiti Prikaz verzije firmvera 	
LANGUAGE	- Izbor jezika programa (dostupan samo ENG)	
FAULT	- Prikaz poruka o greškama	
CHANGE D / H	- Postavke datuma i vremena	
CHANGE SUMM/WINT	- Promjena zimskog/ljetnog vremena - ne koristiti	

Iz glavnog izbornika možete izaći u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku 🛛 🗲

C. Pomoću tipke ▼ odaberite CHANGE D / H i pritisnite Izbornik/OK. Pojavit će se podizbornik za podešavanje datuma i vremena:

LANGUAGE	CHANGE D / H	- Tipkama 🔺 🛡 postavite dan
FAULT CHANGE D/H (treperi) CHANGE SUMM/WINT	THU 17 MAR 2022 15:25 48s CAL +00secs/WK	 Tipkama se pomaknite se za postavljanje mjeseca, godine, sati i minuta (ili sekundi)
	- CAL - kalibracija vreme	ubrzanie/usporavanie no tiednu)

CAL = kalibracija vremena (ubrzanje/usporavanje po tjednu).
 Proizvođač navodi moguće vremensko odstupanje od +- 6 s mjesečno pri temperaturi od 25 °C.

D. Pritisnite Izbornik / Ok za spremanje postavki i povratak na glavni izbornik.

NAPOMENA – ZELIO modul je opremljen rezervnom baterijom postavki + vrijeme. Proizvođač navodi da je vijek trajanja baterije 10 godina od datuma proizvodnje na temperaturi od 25 °C.

8.2. Načini rada brojača - izbor metode izračuna perioda pranja

Tipkom 🕨 na glavnom ekranu odaberite način izračuna razdoblja pranja:



- Tjedni program: Period pranja određeno brojem tjedana između pojedinačnih pranja
- Vrijeme filtracije: Period pranja definirano brojem sati filtracije
- Total Time: Period pranja definiran brojem sati bez obzira na filtraciju

Prikazana varijanta će se koristiti za odbrojavanje intervala do sljedećeg pranja.

8.3. Načini rada brojača - postavljanje intervala pranja (perioda).

Na početnom zaslonu pritisnite *Menu / Ok*, otvara se glavni izbornik. Korištenje tipke odaberite stavku *PARAMETER* i pritisnite *Menu / Ok*. Prikazat će se pojedinačni podizbornik za podešavanje intervala i ostalih parametara pranja:



8.3.1 Period pranja – ukupno / brojač vremena filtracije (parametr CC1)

A. Ako želite koristiti brojač sati (ukupno ili filtriranja), postavite željeni broj sati između pranja prema donjem postupku:

CC1	COUNTER
RC1	C1 V=00336
C1	
DC <mark>T</mark>	:FROM P=00336

 Tipkom
 pređite na parametar P=00xxx i postavite željenu vrijednost u satima (ovdje 336 sati)

- II PAŽNJA - nikada ne mijenjajte parametar T:FROM II

B. Nakon postavljanja broja sati pritisnite *Menu / Ok* i potvrdite tipkama *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

NAPOMENA: Promjena parametra C1 stupit će na snagu tek <u>nakon završetka trenutno započetog</u> <u>odbrojavanja</u> do sljedećeg pranja. Odbrojavanje sati na glavnom zaslonu (Actual C3 A=xxxxx) ostat će nepromijenjen do sljedećeg pranja.

TIP: Ako je potrebno promijeniti aktualno odbrojavanje, na glavnom prikazu pritisnite tipku **V** i podržite je na min. 3 sekunde.

8.3.2 Period pranja - broj tjedana (parametar CC3)

A. Ako želite koristiti brojač tjedana, na ekranu pomoću tipke A promijenite vrijednost CC1 na
 CC3 i postavite željeni broj tjedana između pranja u skladu s dolje navedenim postupkom:

CC3 COUNTER RC3 C3 V=00002 C3	 Tipkom pređite na parametar P=000xx i postavite željenu vrijednost u tjednima (ovdje 2 tjedna) !! PAŽNJA - nikada ne mijenjajte parametar T:FROM !!
DC T:FROM P=0002	

B. Nakon postavljanja broja tjedana pritisnite *Menu / Ok* i potvrdite tipkama *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

NAPOMENA: Promjena parametra C3 stupit će na snagu tek <u>nakon završetka trenutno započetog</u> <u>odbrojavanja</u> do sljedećeg pranja. Odbrojavanje sati na glavnom zaslonu (Actual C3 A=xxxxx) ostat će nepromijenjen do sljedećeg pranja.

- *TIP:* Ako želite odmah postaviti trenutno pokrenuto odbrojavanje na promijenjenu vrijednost C3, na glavnom zaslonu pritisnite i podržite tipku ▼ na vrijeme od min. 3 sekunde..
- C. Također je potrebno podesiti parametar H1 izbor dana u tjednu i vremena pranja vidi bod 8.3.3.

8.3.3 Brojač tjedana - podešavanje dana u tjednu i vremena pranja (parametar H1)

A. Nakon postavljanja broja, potrebno je postaviti određeni dan u tjednu i vrijeme pranja. Pomoću tipki se vratite
 ✓ na parametar CC3, a tipkom ▲ promijenite vrijednost H1.

Sad možete postaviti *dan + vrijeme pranja* prema postupku niže:

H1		- 4
А		
	H:M ON	10:00
	H:M OFF	10:01

- Tipkom ▶ pređete na dani u tjednu i tipkom ▲ izaberete željeni dan pranja (ponedjeljak = 0; default = 4 = petak.)
 Tipkom ▶ pređete na postavljanje vremena početka pranja.
- Tipkom **b** pređete na postavljanje vremena **HM:OFF**.
 - Ovo vrijeme uvijek postavite na +1 minutu od vremena početka pranja!
- B. Nakon postavljanja broja sati, pritisnite *Menu / Ok* i potvrdite pomoću *YES + Menu/Ok*:

CONFIRM CHANGES ? YES NO

- C. Zatim postavite parametre (faze) vlastitog pranja vidi bod. 8.4:
 - Vrijeme vlastitog pranja (TT3)
 - Vrijeme za stvaranje tlaka u kompresoru (TT5)

8.4. Ciklus pranja – podešavanje parametara (faza) pranja.

Kompletan proces pranja filtera ZELIO modula uključuje:

- Presiranje kompresora prije početka pranja (vrijeme TT5)
- Ciklus pranja:
 - Zastoj pumpe + smirivanje vode = 10 sek. (fiksno vrijeme)
 - Podešavanje ventila = 5 sek. (fiksno vrijeme)
 - Pranje filtera (vrijeme TT3)
 - Zastoj pumpe + podešavanje ventila = 10 sek. (fiksno vr.)
 - Slijeganje pijeska = 10 sek. (fiksno vrijeme)

PROCES PRANJA FILTERA

Vrijeme:	FAZA:	PUMPA	
TT5	Compressor pressurizing	ON	
10 sec	Zaustavlj. pumpe i vode	OFF	
5 sec	Podešavanje ventila	OFF	R
TT3	Pranje filtera	ON	A
10 sec	Pumpa off+podeš. ventila	OFF	Ē
10 sec	Slijeganje pijeska	OFF	
	Filtriranje	ON	

VAŽNO: U slučaju nestanka napajanja ZELIO modula tijekom pranja filtera, pranje će se prekinuti (BESGO ventil će se automatski vratiti u položaj za filtriranje.)

Na ekranu se naizmjenično pojavljuje poruka **Backwash canceled!** i glavni ekran. Poruka o pogrešci nestaje tek nakon sljedećeg uspješno završenog pranja filtera (ručnog ili automatskog).

8.4.1 Podešavanje trajanja pranja (parametar TT3)

Ako ste na početnom zaslonu, pritisnite *Menu / Ok* – otvara se glavni izbornik, gdje pomoću tipki ▼ odaberite stavku *PARAMETER* i stisnete *Menu/Ok*. Pojavit će se podizbornik postavki CC1 – ovdje tipkom ▲ pređete na postavke parametara TT3 – trajanje pranja filtera:



Trajanje vlastitog pranja možete postaviti na sljedeći način:

TT3	TIMER A	
RT3	T3t= 000,0	
Т3		
t=009	0.0 S	

- Tipkom ◀ pređete na parametr t=0xx,0 a tipkom ▲ odaberite željenu duljinu pranja u sekundama.
 Tvorničko postavko TT2 = 00.0 sokundi
- Tvorničke postavke TT3 = 90,0 sekundi.
- Potvrdite postavke pomoću *Menu / Ok + YES + Menu / Ok*.

8.4.2 Vrijeme za presiranje kompresora (parametar TT5)

Ako BESGO ventilom upravljate pomoću **A** kompresora, za njegovo podešavanje, potrebno je **min. tlak 3,5 bar / 350 kPa**. Modul ZELIO omogućuje pokretanje kompresora čak i prije početka stvarnog ciklusa pranja, tako da je dostupan potreban tlak za podešavanje ventila tijekom pranja. Parametar TT5 koristi se za postavljanje vremena pritiska, koje određuje koliko sekundi prije će se kompresor pokrenuti pred stvarno pranje. U podizborniku PARAMETER promijenite tipkom na **TT5 = vrijeme presiranja** kompresora. Istim postupkom kao i prije možete postaviti TT5 vrijeme:

TT5	TIMER A
RT5	T5t= 000,0
T5	
t=001	L5.0 S

- Tipkom **b** pređete na parametar **t=0xx,0** a tipkom **b** odaberite
- željeno vrijeme presiranja kompresora u sekundama.
- Tvorničke postavke TT5 = 15,0 sekundi.
- Postavke potvrdite pomoću *Menu / Ok* + YES + Menu / Ok.

8.5 Ručno pokretanje/zaustavljanje pranja + prikaz statusa pranja

Korisnik može ručno pokrenuti ili zaustaviti proces pranja u bilo kojem trenutku:

- Za ručno **pokretanje** pranja pritisnite i držite kombinaciju tipki 🚽 + 🔺 na 3 sekunde,
- Za ručno **zaustavljanje** pranja pritisnite i držite tipku 🔍 na 3 sekunde.

8.5.1 Ručno ZAUSTAVLJANJE pranja

Tijekom ciklusa pranja pritisnite i držite tipku. **V** Pojavit će se zaslon s odbrojavanjem od 3 sekunde do ručnog zaustavljanja pranja - nakon 3 sekunde, pranje će prestati i možete otpustiti tipku.



8.5.2 Ručno POKRETANJE pranja

Pritisnite i držite kombinaciju tipki ◀ + ▲. Pojavit će se ekran s odbrojavanjem od 3 sekunde do početka ručnog pranja - nakon 3 sekunde, kompresor će početi stvarati tlak (TT5):







8.5.3 Prikaz statusa tijekom i nakon pranja

A. Tijekom ciklusa pranja, napredak pranja je uvijek prikazan:

BW Delay =010.0S - Servo Time =035.0S - BW Time =090.0S - BW Delay =010.0S - Servo Time =010.0S -	Vrijeme za prestanak rada pumpe / smirivanje vode (fiksno = 10 sek) Vrijeme za pozicioniranje ventila (fiksno = 5 sek) Odbrojavanje vremena pranja filtera (TT3 = 90 sek) Vrijeme za smirivanje vode / slijeganje pijeska (fiksno vrijeme = 10 sek) Pozicioniranje ventila (fiksno vrijeme = 10 sek)
---	---

B. Nakon završetka pranja (uključujući ručni prekid), prikazuje se osnovni zaslon:

17/03/2022 14:52		17/03/2022 14:52		17/03/2022 14:52	
Weekly Program		Filtration Time		Total Time	
Weeks C3 P=00002	111	Preset C1 P=00336	111	Preset C1 P=00336	
Remain C3 A=00002		Actual C1 A=00333		Actual C1 A=00333	

8.5.4 Ostale prikazane poruke

A. Start Delay – poruka o odgodi pokretanja uređaja

Start Delay		
Act. Time	020.2S	
Set. Time	035.0S	

Pređeno vrijeme Postavljeno vrijeme

Ova poruka se prikazuje svaki put kada se modul spoji na napajanje ili se ciklus pranja ručno završi. Odgođeni start služi za zaštitu ventila u slučaju nepredviđenih događaja - filter pumpa se ne pokreće odmah, već tek nakon 35 sekundi. To omogućuje ventilu da se sigurno vrati u prvobitni položaj.

B. BW Counter – brojač dovršenih ciklusa pranja

BW Counter Reset Counter 00008 Total Counter 00009

Broj ciklusa pranja nakon resetiranja Ukupan broj ciklusa pranja

C. Pressure switch – input is blocked

Poruka o blokiranju pokretanja ciklusa pranja s **ulaza 2 – tlačna sklopka**. Ponovljeno pranje filtra na temelju signala s tlačne sklopke bit će moguće tek nakon 30 minuta - to je radi zaštite od nepotrebnog ponovljenog pranja, do kojeg bi moglo doći, na primjer, zbog oštećenja tlačne sklopke. Poruka će biti prikazana dok se ne otvori tlačna sklopka ili dok ne prođe 30 minuta, kada počinje sljedeće pranje. Informacija o blokiranju ulaza I2 izmjenjivat će se na zaslonu sa stvarnim statusom modula:



Ostali programirani ciklusi filtra normalno će se odvijati prema odabranim vremenskim intervalima.

D. Backwash canceled

U slučaju nestanka struje modula tijekom ciklusa pranja, a zbog toga se ciklus pranja ne dovrši, na zaslonu će se pojaviti poruka **Backwash canceled!** Ovo upozorenje će se izmjenjivati s prikazom stvarnog statusa modula. Poruka nestaje tek nakon što je ciklus pranja u potpunosti završen (pranje se može pokrenuti i ručno).



ILST. 1: Spajanje DIN ZELIO na VArio sustav – DIN PUMP modul, sa brojačem tjedana

Upravljanje BESGO ventila pomoću kompresora. Nikakvi vanjski prekidači ne mogu se spojiti na PUMP modul.)



ILST. 2: Detalj priključka DIN ZELIO modula na VArio sustav – DIN SWITCH modul

(Primjer povezivanja s 3 RGB impulsna prekidača)



ILST. 3: Spajanje DIN ZELIO, VArio sustava (PUMP modul) i BESGO ventila, s brojačem ukupnog vremena

(Primjer upravljanja BESGO ventilom pomoću kompresora i pokretanja pranja pomoću tlačne sklopke)



ILST. 4: Spajanje DIN ZELIO, VArio sustava (PUMP modul) i BESGO ventila, sa brojačem vremena filtera

(Primjer upravljanja BESGO ventilom pomoću kompresora i pokretanja pranja pomoću tlačne sklopke)



ILST. 5: Priključak zasebnog DIN ZELIO modula, jednobrzinske pumpe i BESGO ventila, s brojačem ukupnog vremena

(Primjer s kompresorom i tlač.sklopkom, s alternativnim priključkom za odbrojavanje vremena filtera)



ILST. 6: Spajanje zasebnog DIN ZELIO modula, dvobrzinske pumpe i BESGO ventila, sa brojačem ukupnog vremena

(Primjer s kompresorom i tlač.sklopkom, s alternativnim priključkom za odbrojavanje vremena filtera)





ILST. 7: Pregled cjelokupnog povezivanja DIN ZELIO + VArio sustav + bazenska tehnika

